

PHILIPS

Kit de actualização para TV 3D



PTA02

Desfrute de 3D no seu televisor Philips compatível com 3D Com um Kit de actualização 3D

Leve a visualização de filmes na sua sala de estar para uma nova dimensão com o kit de actualização 3D. Com óculos Active 3D de alta tecnologia e um transmissor 3D - tem tudo aquilo que necessita para actualizar o seu televisor para uma experiência 3D verdadeiramente envolvente!

Actualize o televisor p/ experiência cinematográfica 3D em casa

- 2 pares de óculos 3D Active para uma experiência cinematográfica em Full HD 3D
- O transmissor 3D estabelece a comunicação entre o televisor e os óculos 3D*
- Software incluído para instalar o transmissor 3D
- Instalação fácil no seu televisor
- Pares adicionais de óculos 3D disponíveis para venda em separado

Experiência de cinema em casa

- Disponíveis para utilização com o seu televisor Philips compatível com Full HD 3D
- Televisor Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente

Destques

2 pares de óculos 3D Active



2x

A Philips utiliza tecnologia 3D de ponta para lhe proporcionar uma experiência 3D em Full HD. A tecnologia Active 3D utiliza um transmissor sem fios para abrir e fechar rapidamente os obturadores dos óculos Active 3D em sincronização perfeita com o que é apresentado no ecrã do televisor. A acção e os efeitos especiais nunca foram tão extraordinários, profundos ou reais.

Instalação fácil no seu televisor

Basta ligar o dispositivo USB para actualizar o software, ligar o transmissor 3D na saída 3D Out do seu televisor e está pronto para desfrutar de 3D no seu televisor Philips compatível com 3D.

Actualização de software incluída



Actualização de software para o televisor está incluída para instalar o transmissor 3D

Transmissor 3D

O transmissor 3D é fácil de instalar e efectua a comunicação entre o televisor e os seus óculos Active 3D.

Televisor compatível com Full HD 3D

Disponíveis para utilização com o seu televisor Philips compatível com Full HD 3D (ver produtos relacionados para televisores compatíveis)

Óculos adicionais Active 3D

Se quiser desfrutar da experiência 3D com toda a família, pode comprar pares adicionais de óculos Active 3D (kit de extensão PTA03 ou PTA516).

Televisor Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com o televisor compatível com Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos em resolução Full HD de 1080x1920. Lançamentos de filmes 3D de qualidade em Blu-ray e as futuras emissões em 3D oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. Com o seu televisor Philips compatível, fica preparado para a experiência 3D em Full HD através da adição de um leitor Blu-ray compatível com 3D ou de um receptor HD. Para um momento de diversão em família - com mais de 2 espectadores - adicione todos os óculos 3D que necessitar (kit de extensão PTA03).

Especificações

Requisitos do sistema 3D

Televisores Philips compatíveis: Consulte a lista nos produtos relacionados
Gerais: Para desfrutar de TV 3D necessita de:, Televisor Philips compatível com 3D, Óculos Active 3D, Transmissor 3D*, dispositivo de fonte, filme, jogo ou emissão em 3D
Fonte 3D: Leitor Blu-ray com função 3D, ou consola de jogos com função 3D, ou set-top box com função 3D
Material de fonte 3D: Normas suportadas:, Sinais 3D com base na HDMI 1.4, "Frame Packing", "Lado a lado", "Frente/trás", resolução até 1920x1080p

Funcionalidades

Facilidade de instalação: Plug & Play
Fácil de utilizar: activação/desactivação automática, durabilidade da pilha até 200 horas, haste dobrável (óculos), Indicador de pilha fraca

Acessórios

Acessórios incluídos: 2 pares de óculos 3D, Transmissor 3D*, 2 pilhas CR2032, Suporte de montagem do transmissor, Manual de início rápido, Folheto de garantia, Actualização do software do televisor (USB)

Produtos Relacionados

Compatível com: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Região da Am. Lat.:, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Dimensões

Peso do produto: 0,06 kg
Dimensões do produto (LxPxX): 168 x 47 x 165 mm

* O PTA02 não pode ser utilizado para 58PFL9955. O PTA03 pode ser utilizado, visto que o televisor 58PFL9955 possui um transmissor 3D integrado.

* Aviso de saúde:

* Se sofrer ou tiver antecedentes familiares de epilepsia ou de crises epiléticas fotosensíveis, consulte um médico antes de se expor a fontes de luz intermitente, sequências de imagens rápidas ou visualização 3D.

* Para evitar desconforto, como tonturas, dores de cabeça ou desorientação, recomendamos que não assista a apresentações em 3D durante períodos de tempo prolongados. Se sentir algum desconforto, pare de assistir a 3D e não inicie de imediato actividades potencialmente perigosas até os sintomas desaparecerem.

* Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.

* Não utilize óculos 3D para outra finalidade, excepto para ver televisão em 3D.

* PERIGO DE ASFIXIA - Não permita que crianças com idade inferior a 3 anos brinquem com os óculos 3D, estes podem asfixiar-se com a tampa do compartimento da pilha ou com a pilha.

