

Philips Auto-Wash
6000 시리즈 R6 슬림 로
봇

몰입형 자동 세척
90 초 딥 자동 세척
딥 클리닝에 대한 두려움 없음
강력한 쓸기 및 닦기

XU6500/82



몰입형 자동 세척 로봇 청소기

몰입형 자동 세척으로 깨끗한 환경을 유지하세요.

여러분의 손이 닿을 필요가 없는 자동 백워시 및 자체 건조 기능이 완비된 쓸기와 닦기 시스템이 탑재되어 있습니다. LDS 레이저 내비게이션, 효율적인 매핑 기능 및 4.5L 통합형 물탱크가 장착된 로봇 청소기는 슬림하여 공간을 차지하지 않습니다.

딥 클리닝 능력

- 초음파 시스템은 카펫을 인식하고 흡입량을 증가시킬 수 있습니다.
- 이중 디스크 걸레로 빠른 얼룩 제거
- 쓸기, 롤링, 흡입 및 닦기로 효율적인 바닥 청소

매트릭스 스페이스 지능형 내비게이션

- LDS 레이저 내비게이션, 정확한 위치 지정 및 매핑
- 이중 충돌 방지 및 적외선 감지, 장애물 회피

더욱 편리해진 스마트 청소

- 필립스 Smart Home 앱에는 다양한 개인형 청소 모드가 있습니다.
- 슬림한 베이스 스테이션, 공간 절약 및 손쉬운 사용

몰입형 자동 세척 걸레

- 5 단계 자동 세척, 자동 백워시 걸레, 90 초 세척
- 3 단 기어 백워시 빈도, 세척 효율 향상
- 빠른 자체 건조, 습기 및 냄새 제거

PHILIPS

6000 시리즈 R6 슬림 로봇 2

몰입형 자동 세척 90 초 딥 자동 세척, 딥 클리닝에 대한 두려움 없음, 강력한 쓸기 및 닦기

사양

노즐 및 액세서리

• 기타 액세서리 : Admito 호스트 1 개, Flush 걸레 2 개, 필터 요소 1 개, 외막 어댑터 1 개, 디키 브러시 1 개, 링클 엣지 브러시 1 개, 롤링 브러시 1 개, 설명서 1 개

크기 및 무게

• 순중량 : 13kg
• 대략적인 무게 : 15kg
• 제품 크기 (동체 / 베이스 스테이션) : 352.8*340.6*98mm/401*373*455mm

기능

• 배터리 용량 : 5000mAh

- 배터리 유형 : 리튬 배터리
- 일반 모드 사용 시간 : 150 분
- 충전 시간 : 5.5 시간
- 배터리 작동 전압 : 14.4V
- 호스트 정격 출력 : 36W
- 베이스 스테이션 정격 출력 : 48W
- 롤링 브러시 속도 : 1200RPM
- 흡입력 : 600Pa/1000Pa/1500Pa/2700Pa, 노이즈 : ≤ 65dB

서비스 제원

- 세정수 탱크 : 4.5L
- 하수 탱크 : 5.5L
- 먼지함 : 400ml

XU6500/82

주요 제품

90 초 강력한 자동 세척 기능

몰입형 자동 세척 걸레, 강력한 자동 세척을 위한 5 단계, 즉 깨끗한 물로 적시, 딥 스크래핑, 블록한 모서리 문지름, 사용한 물 재활용, 빠른 건조는 90 초 안에 걸레를 새 것처럼 보이게 합니다.

이중 고속 부스터 걸레

120rpm*4 더블 플레이트 걸레 고속 회전 강력 오염 제거, 빈틈없는 바닥 걸레질, 6N* 아래쪽 마찰로 사람의 손을 모방하여 잘 지워지지 않는 얼룩을 효과적으로 제거합니다.

3 단 기어 세척 빈도

3 단 기어 걸레 자동 세척 빈도, 조정 가능한 청소 영역, 바닥의 더러움 정도에 따른 단일 조정.

LDS 레이저 내비게이션

LDS 레이저 내비게이션, 360 도 전체 커버리지 매핑으로 여러 층과 여러 방을 각각 매핑할 수 있습니다. 센티미터 수준의 정밀한 위치 지정으로 어둠 속에서도 결코 길을 잃지 않습니다.

빠른 자체 건조

걸레가 자동 세척된 후 DC 강력 팬 고속 3700RPM*1, 시간당 공기 부피 11500L 로 걸레가 빠르게 자체 건조되어 습기와 냄새를 방지하며 깨끗하고 신선합니다.

이중 충돌 방지 시스템

3 개 세트의 적외선 센서를 갖춘 이중 충돌 방지 시스템과 가벼운 터치 식별은 가구를 손상시키지 않으며 일상적인 로봇의 충돌 및 손상을 줄입니다.

쓸기, 롤링, 흡입 및 닦기

측면 브러시는 일정한 속도로 회전하면서 먼지를 모으고, 나선형 메인 브러시는 위쪽으로 굴러 먼지 더미를 집으며, 2700Pa*2 흡입력은 허리케인 처럼 먼지를 빨아들이고, 이중 디스크 걸레는 빠른 속도로 압력을 가하고 문지릅니다.

슬림한 베이스 스테이션

혁신적인 통합형 하수 탱크, 베이스 스테이션 자체는 약 0.09m² * 5(슬로프 제외)의 면적만을 차지합니다. 물 보충 / 물 붓기 시 동일한 물탱크를 작동하기만 하면 되며 한 손으로 빼내기가 더 쉽습니다.

* 1 데이터는 필립스의 승인된 외부 실험실에서 얻은 것입니다. 공기 건조 과정에서 DC 팬의 속도는 3500rpm 이고 공기의 부피는 191.9L/min, 191.9*60=11514L 로서 버림하여 11500L 로 계산됩니다. 실제 사용은 객관적인 환경 및 기타 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

** 2 2700Pa 는 최대 출력 및 강력 모드에서 측정된 최대 풍압이며, 객관적인 환경 및 기타 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

*** 3 이 경우, 쓸기 전용 모드에서는 기계가 카펫에 닿은 후 기존 흡입 기어는 더 증가하지 않습니다. 이미 2700Pa 인 최고 기어에 있는 경우 기어는 더 증가하지 않습니다.

**** 4 닦기 모드에서 이중 플레이트 걸레 쌍의 회전 속도는 약 120RPM 이고 아래쪽 압력은 약 6N 입니다. 즉, 총 이중 플레이트 압력은 6N 이며, 이는 객관적 환경 및 기타 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

***** 5 베이스 스테이션의 길이는 434mm, 너비는 216mm, 0.434 × 0.216=0.09m² 입니다.



발행 일자 2023-08-22

버전 : 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com