



Philips 5000 series  
Cerradura inteligente  
montada en superficie

#### Bloqueo automático

Código PIN oculto  
Código PIN único

**DDL151Z00BB**

## Diseño compacto y sencillo

Permite una fácil instalación

El diseño sencillo, que también es compacto y delgado, permite una fácil instalación de diferentes tipos de puertas. El bloqueo automático, etc., le proporciona una vida más inteligente.

#### Vida inteligente bloqueada con excelencia

- Evite tomarse la molestia del cierre manual
- Despidase de las llaves

#### Protección intensiva para la seguridad del hogar

- Evite que su contraseña se filtre

#### La vida sencilla no termina aquí

- Fácil instalación en diferentes situaciones
- Conveniente para los visitantes

# PHILIPS

# Destacados

## Diversas formas de desbloqueo



Varias opciones, como la huella digital, el código PIN, la etiqueta de llave y la aplicación, satisfacen diferentes necesidades de desbloqueo y permiten a los usuarios disfrutar de una experiencia de apertura de puertas inteligente y cómoda.

## Cerradura totalmente automática



La puerta Philips 5100-6HBS emplea una cerradura totalmente automática. Sin la necesidad de realizar ninguna acción adicional, el cerrojo se desplegará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no se bloquea correctamente, la cerradura emitirá una alerta para recordarle el estado del bloqueo de la puerta.

## Código PIN único



Cuando los visitantes o los encargados de la limpieza acuden mientras no está en casa, puede establecer

una contraseña de una sola vez con anticipación que dejará de ser válida después de su uso. No es necesario cambiar el código PIN maestro con frecuencia, lo que elimina la molestia de restablecer los códigos PIN.

## Diseño compacto



El diseño simple y compacto permite una fácil instalación en el hogar, el estudio, la oficina, etc., que es muy adecuado para la instalación en puertas interiores y exteriores, lo que también puede garantizar un espacio privado.

## Código PIN oculto



Con la tecnología de código PIN oculto de 32 dígitos, la puerta Philips 5100-6HBS permite ingresar cualquier combinación de números aleatorios para que se identifique y desbloquee la puerta, siempre y cuando se ingrese de manera consecutiva la contraseña real. Esta función puede evitar el espionaje y proteger su contraseña real de manera eficaz.

# Especificaciones

## Diseño y apariencia

- Color: Negro obsidiana
- Sensor de huella digital: Semiconductor

## Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Tarjeta/llavero

## Especificación de alimentación

- Tipo de batería: Pilas alcalinas
- Tiempo de uso: 6 meses\*
- Capacidad máxima de las baterías: 4 pilas
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

## Fácil de usar

- Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de modo silencioso, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema
- Guía por voz: Guía por voz humana

## Modo

- Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual

## Instalación

- Grosor de la puerta: 30 - 50 mm, 50 - 90 mm, Otros rangos\*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha
- Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera

\* 6 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

\* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.

\* Otro rangos: si el grosor de la puerta se encuentra fuera de los rangos anteriores, consulte con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o a los distribuidores físicos designados.



Fecha de publicación  
2024-08-08

Versión: 4.4.1

EAN: 69 71318 50279 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)