



Philips 9000 series
ระบบลิ้นค้ประตู่แบบผลัด-
ดิ่งอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูป
แบบ

การใช้งานแบบผลัด-ดิ่งใช้งานง่าย
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสตัว
ยตนเอง
ฟังก์ชันการลิ้นค้อัตโนมัติ

DDL192LAFCB

เพียงหนึ่งขั้นตอนในการลิ้นค้หรือปลดลิ้นค้

ชีวิตอัตโนมัติอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

ทุกสิ่งเริ่มต้นที่นี่: ความสะดวกสบายด้วยการปลดลิ้นค้ด้วยปุ่มเดียวและลิ้นค้อัตโนมัติ
การรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงมั่นใจได้ด้วยการตรวจสอบสองครั้งและปลดลิ้นค้ Bluetooth
และสัมผัสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าเสนอโดยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และลักษณะร่างกาย

ชีวิตง่าย ๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

- ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร: ปลดลิ้นค้และเปิดได้ในครั้งเดียว
- การลิ้นค้อัตโนมัติ: เพลิดเพลินไปกับความมั่นใจหลังจากปิดประตู
- การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย: ปลดลิ้นค้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว
- ฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย: ปกป้องความปลอดภัยในบ้านตลอดเวลา

การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน

- การปลดลิ้นค้แบบตรวจสอบสองครั้ง: ความปลอดภัยไม่เคยเสื่อม
- ใ้กุญแจเกรด C: ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ดีขึ้น
- รหัส PIN ปลอม: ป้องกันความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณแบบเรียลไทม์
- การบังคับลิ้นค้จากด้านนอก: แจ้งเตือนทันทีเมื่อปลดลิ้นค้ภายใน
- ที่จับแบบปลอดภัย: ขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทำให้คุณมั่นใจ

PHILIPS

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง, ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

DDL192LAFGB/97

ไฮไลต์

ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ



ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะนั้น ใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

เดี๋ยวตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

การปลดล็อคแบบตรวจสอบสองครั้ง



ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถใช้วิธีการใดๆ ก็ได้สองวิธี (ตรวจจบบลายนิ้ว รหัสนบ้าน และการ์ด) ในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยเป็นสองเท่าสำหรับบ้านของคุณ

รหัส PIN ปลอม



Philips EasyKey
มาพร้อมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีรหัส PIN

ปลอม

ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบบตัวตนได้สำเร็จ
ทราบได้ที่มีการป้อนรหัสผ่านจริงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและป้องกันการรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย



เซ็นเซอร์ตรวจจบบลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่คุณจับที่จับนิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ
คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย
จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ
คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

ฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย



Philips ซีรีส์ 9200
มาพร้อมกับฟังก์ชันการเตือนภัยรอบด้านซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงระดับการป้องกันการโจรกรรมในบ้านของคุณ
และปกป้องคุณและครอบครัวของคุณในแบบเรียลไทม์
แต่ยังเตือนสถานะล็อคประตูเพื่อสร้างความสะดวกสบายสำหรับการใช้งาน

ปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอก



ก่อนออกจากบ้าน
คุณสามารถสัมผัสปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเพื่อให้การเปิดประตูจากด้านในในห้องจะส่งสัญญาณเตือน
คุณสมบัตินี้สามารถเตือนคุณถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอัปเดตระดับความปลอดภัยภายในบ้าน

ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร



ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการออกแบบทำให้สามารถปลดล็อคได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์
เมื่อคุณได้รับการยอมรับแล้ว
คุณสามารถผลักหรือดึงที่จับเพื่อเปิดประตู
ซึ่งจะทำให้การใช้งานล็อคประตูง่ายขึ้นอย่างมากและทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าและออกที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: ทองแดงสีแดง
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
- วัสดุหลัก: โลหะผสมสังกะสี
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยัดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
- การออกเพื่อการหมุนเงิน: ช่องเสียบกุญแจที่เปิดในอาคารอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: การออกแบบที่จับแบบผลัก-ดึง

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แม่เหล็ก
- กุญแจกลไก
- Bluetooth: ใช่

ความจุการล็อค

- การ์ด/คีย์แม่เหล็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับล็อคจากด้านนอก, การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ฟังก์ชันการล็อค: ล็อคตายอิเล็กทรอนิกส์, การล็อคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม, ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การเตือนป้องกันการสอดส่อง, การเตือนปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอก

โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้
- จุดล็อคหลายจุด: ไม่มี

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน
- กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
- คีย์แม่เหล็กอัจฉริยะ: การ์ด 2 ใบ
- อุปกรณ์ติดตั้ง: ใช่
- ช่องเสียบกุญแจ: ใช่
- แผ่นยัด: ใช่
- แม่แบบการเจาะ: ใช่
- ใบรับรอง: ใช่
- แผ่นทำความสะอาด: ใช่
- คู่มือผู้ใช้: ใช่
- ใบรับประกัน: ใช่



วันที่ออก 2024-02-16

เวอร์ชัน: 2.1.1

EAN: 69 71318 50044 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศขนาดอื่นๆ
* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง