

Philips
Két sắt thông minh

Mở khóa bằng vân tay

Tay cầm tự do
Xác thực kép
Cảnh báo bất thường

SBX601C4G0



Bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn

Với nhiều lớp bảo vệ

Két sắt thông minh Philips SBX601 hỗ trợ xác thực vân tay, mã PIN và chìa khóa cơ, giúp việc mở khóa trở nên tiện lợi và hiệu quả. Với 'Chế độ xác thực kép' và thiết kê thân két liên khôi, két sắt này là một hộp khóa cực kỳ an toàn được sử dụng nhằm bảo vệ các đồ vật có giá trị bên trong.

Chất lượng cao đảm bảo độ tin cậy

- Không có rủi ro tiềm ẩn và cung cấp độ bảo mật đầy đủ

Thông minh hơn, an toàn hơn

- Cho phép mở khóa nhanh chóng và thuận tiện
- Nâng cấp bảo mật thêm một bước

Chăm sóc chắc chắn để bảo vệ không gian riêng tư của bạn

- Cung cấp không gian bảo quản lớn hơn
- Bảo vệ mọi lúc

PHILIPS

Những nét chính

Cảnh báo bất thường



SBX601 hỗ trợ nhiều cảnh báo, bao gồm cảnh báo rung, cảnh báo sai và cảnh báo điện áp thấp. Trong trường hợp bất thường, két sắt sẽ cảnh báo bạn bằng âm thanh báo động chói tai, giúp bảo vệ các vật dụng có giá trị của bạn suốt cả ngày.

Xác thực kép



Ở "Chế độ xác thực kép", cần phải kết hợp hai bộ mã, vân tay hoặc mã PIN, để mở khóa két sắt, một biện pháp bảo vệ được nâng cấp để bảo vệ tốt hơn những vật dụng có giá trị của bạn.

Nhiều phương pháp mở khóa



Chìa khóa cơ không phải là lựa chọn duy nhất để mở két sắt của bạn. Được trang bị cảm biến bán dẫn và

bàn phím cảm ứng, SBX601 cũng hỗ trợ mở khóa bằng vân tay và mã PIN. Đánh thức hệ thống bằng một lần chạm nhẹ và nhận dạng nhanh chóng, việc mở khóa két sắt chưa bao giờ dễ dàng và hiệu quả đến thế. Chúng tôi cũng giữ nguyên tính năng mở khóa bằng chìa khóa cơ để bạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Tủ nguyên khối



Tủ nguyên khối giúp SDR601 cứng cáp và an toàn. Bàn phím cảm ứng tích hợp giúp sản phẩm có thiết kế đơn giản và bảo vệ bằng mạch điện tử tốt hơn. Tắt cả điều đó giúp két sắt này đặt biệt hiệu quả, đẹp mắt, an toàn và đáng tin cậy.

Các ngăn bảo quản riêng biệt



Với bô trí bên trong hợp lý và các ngăn kéo trang sức dạng trượt, két sắt hoàn toàn phù hợp để đựng những vật nhỏ có giá trị cao như đồ trang sức. Không gian bên trong đẹp mắt và chất lượng cao, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng két sắt và mang lại trải nghiệm bảo quản đồ đạc thoải mái.

Các thông số

Bảng màu

- Xám

Nguồn điện

- Thời lượng pin*: 6-12 tháng
- Điện áp làm việc: 4,5 ~ 6 V
- Pin cho hệ thống dự phòng: 4 pin AA

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 35 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 450×380×360 mm

Các phương pháp mở khóa

- Vân tay: tối đa 30 bộ
- Mã PIN: tối đa 10 bộ
- Chìa khóa cơ

Đèn báo

- Xanh dương: hoạt động bình thường
- Lục: nhận dạng thành công
- Đỏ: nhận dạng không thành công
- Đèn đỏ nhấp nháy: điện áp thấp, cảnh báo bất thường



Ngày phát hành
2024-05-11

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 69 73746 14062 7

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

* Thời lượng pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức độ sử dụng thực tế.

www.philips.com