

Philips 9000 series 全自動推拉式智慧型門 鎖

直覺的推拉使用

手動觸碰喚醒系統 自動鎖定功能

DDL192LAFCB

上鎖解鎖都只要一個步驟

全自動化的全方位智慧生活

實現一切的基礎:單鍵解鎖和自動上鎖,帶來便利體驗;雙重驗證和藍牙解鎖,確保穩固安全性;人體工學設計和流線鎖體,呈現搶眼科技感。

輕鬆生活不僅止於此

• 專利全自動鎖體:解鎖開門,一氣呵成

• 自動鎖定:關門後全然放心

• 直覺的指紋辨識機制: 快速解鎖, 一氣呵成

• 多重警報:隨時保護居家安全

整合多元化的保護,提供全方位的居家安全性

• 雙重驗證解鎖:安全第一 • C級鎖芯:更可靠、更安全

• 偽 PIN 碼:即時保護您的密碼安全

• 外側強制鎖定:內側一解鎖立即發出警報

• 安全把手:消除安全風險,加倍安心



焦點

自動鎖定功能



推拉式智慧型門鎖使用全自動榫眼。關門 後無需任何額外動作,門栓就會自動彈出。 若門沒鎖好,榫眼就會發出警報,提醒您 門鎖狀態。

雙重驗證解鎖



在雙重驗證模式下,您可使用任兩因素(指紋、密碼和門卡)組合作為解鎖方案, 確保居家的雙重安全。

偽 PIN 碼



飛利浦 EasyKey 配有偽 PIN 碼技術,可讓您輸入亂數組合,只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

直覺的指紋辨識機制



推拉式把手整合了指紋感應器,因此握住 把手時,手指便會自然落在感應器上。您 只需伸出手,直覺地觸摸感應器,成功驗 驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位 的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。

多重警報功能



飛利浦 9200 系列配有全方位的警報功能, 不僅提高居家防盜層級,也能即時保障闔 家平安,此外還可提醒您門鎖狀態,使用 起來更方便。

單鍵外側強制鎖定



出門之前,您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟 用此功能,如此一來,從室內側開門便會 觸發警報。此功能可有效警示安全隱患, 並提升居家安全層級。

專利全自動鎖體



進階的全自動榫眼設計,可在成功驗證後立即解鎖。一經識別,便能直接推拉把手開門,大大簡化了門鎖的使用方式,實現快速又便利的出入體驗。

安全把手開關





您可在出門前啟用安全把手功能。門上鎖 後,室內側的把手將鎖定,以確保沒人可 推壓室內側把手來開門。此功能可有效防 止從室內側解鎖,從而消除安全隱患,並 提高防盜成效。

C 級鎖芯





鎖芯是控制開鎖的關鍵元件,可比作門鎖的心臟。C級鎖芯使用多重防盜技術,搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構,在防範技巧性開鎖上展現高效能。

設計和外觀

- 色彩:紅銅握把:推拉式把手 • 主要材質: 鋅合金
- 表面處理: 電鍍質感 • 指紋感應器:半導體
- 緊急逃生設計: 室內側快開榫眼 • 人體工學設計: 推拉式把手設計

出入解決方案

- 指紋:是
- 密碼 /PIN 碼:是 • 卡片/鑰匙牌: 是
- 機械鑰匙: 是
- 藍牙:是

- 門鎖資料容量 卡片/鑰匙牌:最多 100
- 主 PIN 碼 : 1 • 一次性 PIN 碼:1

電力規格

- 電源供應: 4 顆 AA 電池
- 電池類型: 鹼性電池 • 使用時間: 10 個月*
- 最大電池容量: 8 顆電池
- 緊急電源供應:5V 備用電力
- 工作電壓: 4.5-6V

輕鬆操作

- 指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態 提示,外側強制鎖定提示,系統鎖定提示
- •語音指引:人聲指引

智慧鎖定功能

- 榫眼: 全自動榫眼
- 鎖定功能:電子鎖死,系統鎖定 安全功能:雙重驗證,偽 PIN碼,外側強制鎖定 功能,安全把手功能
- 警報功能: 防撬警報, 外側強制鎖定警報

- •操作模式:自動模式,手動模式
- 系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

安裝

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐 , 其他 *
- 開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內 開,向右向外開
- 門板類型: 防盜門, 銅門, 木門
- 多重鎖定點:無

- **配件** 附屬電池: 4 顆 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙: 2 把鑰匙
- 智慧鑰匙牌: 2 張卡
- •安裝配件:是
- 榫眼: 是
- 安裝板: 是
- 鑽孔模板: 是
- 憑證:是
- 清潔墊:是
- •使用手冊:是 • 保證卡: 是



發行日期 2024-04-27

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

版本: 2.1.1

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 69 71318 50044 2 www.philips.com

^{*} 如需其他門板資訊,請聯絡我們的客戶服務專員或授權經銷

^{*} 依實際狀況而定,可能會更少。