



Philips 9000 series  
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式  
C级锁芯  
自动上锁功能  
虚位密码

DDL191LCFGB

## 开关只需一步

智享快而简的未来生活

现在，您可以享受直觉式开锁和自动上锁带来的便捷体验、人性化细节设计带来的舒适感受、流线型机身与深邃质感配色带来的视觉愉悦。

### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 防技术开锁时间 > 270 分钟 \*
- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

### 智能生活，“锁”以出色

- 时刻等待您的归来
- 一握即开，一气呵成

### 便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 享受关门即走的便捷与安心

# PHILIPS

推拉式智能门锁  
推拉直觉式使用方式 C 级锁芯, 自动上锁功能, 虚位密码

DDL191LCFGB/93

## 产品亮点

### C 级锁芯



锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。9100-5HB-60 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计, 防技术开锁时间 > 270 分钟\*, 隐藏式锁芯设计, 防盗性能加倍, 给您稳稳的安全感。

### 多重报警功能



飞利浦 9100-5HB-60 具备防撬、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

### 防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 推动室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免

孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

### 布防功能



外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

### 关门自动上锁



飞利浦 9100-5HB-60 关门后, 无需多余的操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

### 32 位虚位密码



飞利浦 9100-5HB-60 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。有效防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

### 自动感应唤醒门锁



靠近门锁时, 门锁感应到人体后将自动唤醒系统点亮面板, 您可以直接进行身份识别验证开启门锁, 减少手动激活系统需要的时间, 获得快速解锁的使用感受。

### 直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处, 当握住把手时, 手指可自然落于半导体指纹识别器, 认证成功后, 下压把手实现一握开门, 为您带来便捷又快速的开门体验。

## 推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式 C 级锁芯, 自动上锁功能, 虚位密码

DDL191LCFGB/93

# 规格

### 设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 把手: 推拉式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

### 容量

- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组
- 一次性密码: 1

### 电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

### 操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示, 布防提示, 系统锁定提示
- 语音导航功能: 真人语音导航

### 功能

- 锁体: C 级锁芯
- 锁定功能: 室内反锁, 系统锁定
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码, 布防功能
- 报警功能: 锁舌异常报警, 布防报警

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-01-17

版本: 1.0.1

EAN: 69 71318 50087 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。

\* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。

\* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。

\* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。