

Philips 电子保险柜 无钥匙开启面板 空转把手设计 双系统设计

SBX701B7S0

异常报警功能

指静脉识别,安全"箱"守

精钢铸造,安全有型

打破传统钥匙开柜模式,采用两套独立电子系统,第一套系统支持指纹、密码 双通道识别,第二套系统只支持密码识别以便备用,多重防护技术加持,为您 打造安全的私密空间。

贴心细节,守护秘密空间

- 一物一格, 分类放置一目了然
- 巧妙设计, 藏住秘密
- 开柜就能看得见
- 让您安心使用每一天

精工铸造,安全可靠

- 无死角防御, 给您满分安全感
- 落锁空旋,防止破拆
- 四面锁定,防钻防撬安全升级

便捷于"芯","柜"在安全

- 指纹密码双通道识别
- 无忧守护,安全多一步



产品亮点

双系统设计



设置 2 套独立电子系统,当常用系统出现 故障时,可启用备用的第二套系统继续工 作,保障保险柜正常运作,避免出现卡箱、 死机、取不出物件的情况。

无钥匙开启面板



打破传统钥匙开柜模式,采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘,支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒,快速识别,无需使用机械钥匙开柜,让您拥有更畅快的开柜体验。

异常报警功能



SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能,如遇异常情况会高音报警,全天候守护您的财物安全。

隐藏式暗格



保险柜底部设有暗格,让您拥有更隐蔽和 私密的存储空间。

夜视灯设置



保险柜内部设有夜视灯,一打开即亮起, 无需担心黑暗环境使用。

给您更大储物空间



箱内合理布局,导轨珠宝抽屉设计,便于 收纳珠宝首饰等小件贵重物品。皮革内饰, 品质时尚,舒适触感为您带来更愉悦的储 物体验。

空转把手设计



当保险柜完成上锁后,手柄与传动机构处于分离状态,使手柄处于空旋状态,杜绝破拆工具的威胁,避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

一体化柜体结构



SBX701 箱体采用一体成型工艺,坚固防御无死角。嵌入式面板设计,不仅为颜值加分,也更好的保护了保险柜的电子线路板,兼具实用性与外观时尚,安全可靠。

32 毫米实心锁栓



保险柜箱门上、下、左、右均采用 32 毫米 实心不锈钢锁栓,防锈防腐蚀,防钻防撬 安全升级。

电子保险柜

无钥匙开启面板 空转把手设计,双系统设计,异常报警功能

颜色

• 春雪冰晶

电源

• 电池寿命 *: 6-12 个月 • 工作电压 : 4.5 ~ 6 V • 供电电池 : 4 节 AA 电池

产品净重 • 131 公斤

产品尺寸(长x宽x高)

• 750X500x460 毫米

开锁方式 •指纹:最多 30 枚 •密码:最多 10 枚

指示灯

• 冰魄蓝: 正常工作 • 极光绿:识别成功 • 树莓红:识别失败

• 红灯闪烁: 电压不足或异常警报



发行日期 2024-07-05

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本:1.1.1

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 73746 14012 2 www.philips.com