

Philips 6000 series  
全自动智能门锁

推拉式使用方式  
手动触摸唤醒系统  
自动上锁功能

DDL163LAFBB



## 便捷开门超乎想象

全自动，让生活更简单

从这里出发，一步开门，自动上锁，体验前所未有的便捷；双重验证，虚位密码，为安全增添多重保障；人体工学设计，舒享推门瞬间，贴心保护家人安全。

### 智能生活，“锁”以出色

- 享受关门即走的便捷与安心
- 解锁开门一步到位
- 快速开锁一气呵成

### 便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 安全防护始终在线

### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

PHILIPS

全自动智能门锁  
推拉式使用方式 手动触摸唤醒系统, 自动上锁功能

## 产品亮点

### 直觉式指纹识别



指纹传感器位于推拉把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷又快速的开门体验。

### 全自动锁体



采用全自动锁体, 验证通过后直接解锁, 只需推拉把手即可开门, 最大程度简化您的门锁使用步骤, 带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

### 自动上锁功能



飞利浦 6300 推拉式智能门锁, 采用全自动锁体, 关门后, 无需多余的操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

### 双重验证解锁



双重验证模式下, 可从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证, 为家居安全提供双重保障。

### 32 位虚位密码



飞利浦智能锁 6300 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连

DDL163LAFBB/93

续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

### 布防功能



外出时, 长按 2 秒布防键, 开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

### 防猫眼童锁



出门前设置防猫眼开启功能, 门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 推 / 拉室内手柄无法开锁。有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手

## 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片

## 电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月\*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

## 操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

## 功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能, 布防功能, 防猫眼功能

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50106 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。