



Philips 1000 series
ระบบล็อกประตูแบบผลัก-
ดึงอัจฉริยะ

การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสตัว
ยตนเอง
ฟังก์ชันการล็อกอัตโนมัติ

DDL111LAGGB

ชีวิตแสนวิเศษเริ่มต้นจาก Alpha

อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: ปลอดภัยและเป็นอิสระมากขึ้น

ความเรียบง่ายที่มาพร้อมกับการปลดล็อกที่รวดเร็วและการล็อกอัตโนมัติและความปลอดภัยซึ่งมั่นใจได้จาก การตรวจสอบสองครั้งและใส่กุญแจเกรด C ทำให้ Alpha เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตที่ชาญฉลาด การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้มีความสุขกับการผลักประตู

ดีไซน์ที่โดดเด่นนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

- ผิวขัดเงา IML: เรียบเนียนและติดตั้งได้ ดูใหม่อยู่เสมอ

ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

- เพลิดเพลินไปกับการป้องกันหลังจากที่คุณเปิดประตู
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลา
- การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย: ปลดล็อกอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว
- ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร: ปลดล็อกและเปิดได้ในครั้งเดียว

การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน

- ปกป้องความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณในแบบเรียลไทม์
- การปลดล็อกแบบตรวจสอบสองครั้ง: ความปลอดภัยไม่เคยลืม
- ปุ่มบังคับล็อกจากด้านนอก: แจ้งเตือนทันทีเมื่อปลดล็อกจากภายใน
- ที่จับแบบปลอดภัย: ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกต่อไป มั่นใจได้ในขณะที่คุณไม่อยู่
- ใส่กุญแจเกรด C: ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

PHILIPS

ไฮไลต์

ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ



Philips EasyKey Alpha

ใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพียงแค่กดปุ่มจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

ใส่กุญแจเกรด C



ใส่กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการล็อค ใส่กุญแจเกรด C ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane และสามารถให้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกการล็อคทางเทคนิค

การปลดล็อคแบบตรวจสอบสองครั้ง



ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถใช้วิธีการใดๆ ก็ได้สองวิธี (ตรวจจบบลายนิ้วมือผ่าน และการ์ด)

ในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยเป็นสองเท่าสำหรับบ้านของคุณ

รหัส PIN ปลอม



Philips EasyKey Alpha มาพร้อมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีรหัส PIN ปลอม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุด่วนได้สำเร็จ ตรวจจับที่มีการป้อนรหัสผ่านจริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและป้องกันการรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผิวขัดเงา IML



พื้นผิวขัดเงา IML มีความแข็งแกร่งกว่าระดับ 2H นอกจากนี้ยังกันน้ำกัน ความชื้นและป้องกันรอยนิ้วมือได้อีกด้วย

การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย



เซ็นเซอร์ตรวจจบบลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่ท่านจับที่จับนิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่าง

ง่ายดาย จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

ฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย



Philips EasyKey Alpha มาพร้อมกับฟังก์ชันการเตือนภัยรอบด้านซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงระดับการป้องกันการโจรกรรมในบ้านของคุณ และปกป้องคุณและครอบครัวของคุณในแบบเรียลไทม์ แต่ยังสามารถเตือนสถานะล็อคประตูเพื่อสร้างความสะดวกสบายสำหรับการใช้งาน

ปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอก



ก่อนออกจากบ้าน คุณสามารถสัมผัสปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ในโหมดนี้ การเปิดประตูจากด้านในห้องจะส่งสัญญาณเตือน คุณสมบัตินี้สามารถเตือนคุณถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัปเดตระดับความปลอดภัยภายในบ้าน

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: ทองเข้มเปปเปอร์
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
- วัสดุหลัก: โลหะผสมสังกะสีและโลหะอะลูมิเนียม
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยึดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
- การออกแบบเพื่อการหมุนหน้าเงิน: ช่องเสียบกุญแจที่เปิดในอาคารอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: การออกแบบที่จับแบบผลัก-ดึง

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก
- Bluetooth: ใช่

ความจุการล็อค

- ลายนิ้วมือ: สูงสุดถึง 100
- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: สูงสุดถึง 10
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบ่งชี้ล็อคจากด้านนอก, การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ปลั๊กกุญแจเกรด C แบบซ่อน
- ฟังก์ชันการล็อค: การล็อคตายในอาคาร, การล็อคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม, ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การเตือนป้องกันการงัดแงะ, การเตือนปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอก

โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้
- จุดล็อคหลายจุด: ไม่มี

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน
- กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
- คีย์แท็กอัจฉริยะ: การ์ด 2 ใบ
- อุปกรณ์ติดตั้ง: ใช่
- ช่องเสียบกุญแจ: ใช่
- แผ่นยึด: ใช่
- แม่แบบการเจาะ: ใช่
- ใบรับรอง: ใช่
- แผ่นทำความสะอาด: ใช่
- คู่มือผู้ใช้: ใช่
- ใบรับประกัน: ใช่
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่



วันที่ออก 2024-02-16

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 69 71318 50070 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
* โปรดติดต่อตัวแทนบริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประตูขนาดอื่นๆ