

# PHILIPS

全自动智能门锁

6000 series

推拉式使用方式

手动触摸唤醒系统

自动上锁功能

DDL163LAFGW



## 便捷开门超乎想象

### 全自动，让生活更简单

从这里出发，一步开门，自动上锁，体验前所未有的便捷；双重验证，虚位密码，为安全增添多重保障；人体工学设计，舒享推门瞬间，贴心保护家人安全。

#### 智能生活，“锁”以出色

- 享受关门即走的便捷与安心
- 解锁开门一步到位
- 快速开锁一气呵成

#### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

#### 便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 安全防护始终在线

## 6000 series

全自动智能门锁

DDL163LAFGW/93

# 产品亮点

### 直觉式指纹识别



指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

### 关门自动上锁



飞利浦 6300-5HW 推拉式智能门锁，采用全自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

### 布防功能



外出时，长按 2 秒布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

### 全自动锁体



采用全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

### 双重验证解锁



双重验证模式下，可从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证，为家居安全提供双重保障。

### 防猫眼童锁



出门前设置防猫眼开启功能，门锁上锁后，可锁死室内手柄，推/拉室内手柄无法开锁。有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

### 32 位虚位密码



飞利浦智能锁 6300-5HW 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

# 6000 series

全自动智能门锁

DDL163LAFGW/93

## 规格

### 设计和外观

颜色: 香槟金

把手: 推拉式把手

### 开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

### 容量

卡片: 最多 100 组

管理密码: 1

用户密码: 最多 20 组

一次性密码: 1

### 电源规格

电源: 4 节 AA 电池

电池类型: 碱性电池

电池寿命: 10 个月\*

最大电池容量: 8 节电池

应急电源: 5 V 充电宝

### 操作简易

指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示,

布防提示, 系统锁定提示

语音导航: 真人语音导航

### 功能

锁体: C 级锁芯

告警功能: 锁舌异常报警, 防拆报警, 布防报警

### 模式

操作模式: 自动模式, 手动模式

系统设置模式: 双重验证模式, 通用模式

### 安装要求

门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*

开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门

门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

发行日期 2025-12-12  
版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50349 8

[www.philips.com](http://www.philips.com)



规格如有更改, 恕不另行通知。所有商  
标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各  
自所有者的财产。

\* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频  
率而异。  
\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果  
门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务  
中心或指定的线下经销商。  
\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使  
用时数字键盘的外观为准。