



Philips WelcomeEye
Outdoor
WelcomeEye-
intercompaneel

Zeer hoge beeldkwaliteit

RFID-toegangscontrole
Dubbele bediening
Schaalbaar platform

DES9900VOS

Geef uw gasten een warm welkom

Met een WelcomeEye Outdoor-intercompaneel

Ga voor het nieuwe Philips WelcomeEye Outdoor-intercompaneel met ongelooflijke beeldkwaliteit en veel functies.

Strak en modern design

- Dankzij de zwart met aluminium look

Beelden van topkwaliteit

- Met de CMOS-kleurensensor
- Met nachtzicht
- Voor een perfect beeld van uw gasten

Uitbreidbaar systeem

- Met het uitbreidbare platform

Functioneel en praktisch

- Met de dubbele bediening
- Met RFID-technologie
- Bescherm uw installatie
- Met de monitorfunctie

PHILIPS

Specificaties

Elektrische kenmerken

- Elektrische kenmerken: 20V DC / 240mA / 4,8W
- Elektrische verbinding: 2 losse kabels

Afwerking

- Afwerking: Grijs en zwart aluminium

Intercompaneel

- Nachtzicht: Witte LED's (2,5 m)
- Deurbediening: 12 V/2 A max.
- Kijkhoek: H 130° / V 90°
- Sensor: C-MOS kleur-900TVL
- Lens: Niet instelbaar
- Verlichte gespreksknop
- Bevestiging: Vlak gemonteerd
- Schootplaatbediening: 12 V/1.1 A max.
- RFID: 125 kHz - max. 23 badges
- Met etiket

Set functies

- Afmetingen: 210 (h) x 150 (l) x 93 (d) mm
- Gewicht: 0,74kg

Maximale afstand

- Draadloos: 120m

Bedrijfstemperatuur

- Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

Kenmerken enkel product

- Afmetingen intercompaneel: 168 (h) x 82 (l) x 38 (d) mm
- Gewicht: 0,33kg

Gebruik

- Intercompaneel: Buitenshuis (IP44)

Garantie

- Jaar: 2

Bedrading

- Circuit: 2-draads

Toegangscontrole

- Opties: Slot en hek

Norm en certificering

- Type: CE, RoHS, REACH

Instellingen

- Beltoonvolume: Beltoonvolume

Kenmerken

Hoogwaardige beeldkwaliteit

Geniet van een nieuwe ervaring met de hoogwaardige beeldkwaliteit van de WelcomeEye Outdoor.

Een stijlvol intercompaneel

Profiteer van het WelcomeEye Outdoor-intercompaneel en de moderne uitstraling.

Een veelzijdig intercompaneel

Open uw sloten en hekken met het WelcomeEye Outdoor-intercompaneel.

Overdag en 's nachts in beeld

Overdag en 's nachts geeft u uw gasten een warm welkom met het WelcomeEye-intercompaneel.

Breed uw installatie uit

Verbind maximaal drie schermen, twee intercompanelen en één camera met het WelcomeEye-systeem.

Innovatief intercompaneel

Meer veiligheid met de RFID-technologie die is ingebouwd in de Philips-intercom.

De bescherming tegen polariteit

Beveilig uw installatie met de bescherming tegen polariteit die is ingebouwd in uw Philips-intercompaneel

Bekijk met gemak de ingangen van uw huis

Houd de ingangen van uw huis eenvoudig in de gaten met de WelcomeEye Outdoor-monitorfunctie.

Brede kijkhoek

Er gaat niets aan u voorbij met het WelcomeEye-intercompaneel met de zeer brede kijkhoek (H130°/V90°)

