

Philips 6000 series
执手式智能门锁

传统执手式使用方式
手动触摸唤醒系统
上提上锁功能

DDL162CLKAB0



以简化繁 轻松减负

一握开门 理想生活毫不费劲

飞利浦 6200 执手式智能锁采用把手指纹，一握开门，简化了开门步骤，让开门更快捷。省时省力的操作，将舒适感融入到开门的全环节中，轻松享受美好生活。

安全守护，智在随芯

- 时刻守护居家安全
- 组合验证开锁，安全加倍

精工铸造，匠心品质

- 保护锁体避免暴力开启
- 适配性高安装无忧

智能生活，“锁”以出色

- 满足家人不同习惯需求

PHILIPS

执手式智能门锁

传统执手式使用方式 手动触摸唤醒系统, 上提上锁功能

产品亮点

精工游离式执手



门锁上锁后, 执手处于游离状态, 上下转动执手时不再触动锁体, 保护锁体, 避免暴力开启。

支持天地钩



飞利浦 6200 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上, 同样适配于具有天地钩的门型。

多重报警功能



飞利浦 6200 具备防拆报警、低电量提示功能, 增强家庭防盗等级, 时刻守护您和您的家人安

全。使用机械钥匙开锁时, 有机械钥匙使用警报, 提示非正常开启。

双重验证功能



在双重验证模式下, 您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证解锁, 为家居安全提供双重保障。

多种解锁方式



飞利浦 6200 执手式智能门锁支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式, 您可以自由选择以上解锁方式, 满足家人的不同习惯需求。

DDL162CLKAB0/93

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 执手式把手

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-25

版本: 4.4.1

EAN: 69 71318 50260 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。

* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。若超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能锁客服中心或者指定的线下经销商。