

Philips  
电子保险柜



无钥匙开启面板  
空转把手设计  
双系统设计  
异常报警功能

SBX701B8G0

## 指静脉识别，安全“箱”守

精钢铸造，安全有型

打破传统钥匙开柜模式，采用两套独立电子系统，第一套系统支持指纹、密码双通道识别，第二套系统只支持密码识别以便备用，多重防护技术加持，为您打造安全的私密空间。

### 贴心细节，守护秘密空间

- 一物一格，分类放置一目了然
- 巧妙设计，藏住秘密
- 开柜就能看得见
- 让您安心使用每一天

### 精工铸造，安全可靠

- 无死角防御，给您满分安全感
- 落锁空旋，防止破拆
- 四面锁定，防钻防撬安全升级

### 便捷于“芯”，“柜”在安全

- 指纹密码双通道识别
- 无忧守护，安全多一步

PHILIPS

# 产品亮点

## 双系统设计



Back-up system

设置 2 套独立电子系统，当常用系统出现故障时，可启用备用的第二套系统继续工作，保障保险柜正常运作，避免出现卡箱、死机、取不出物件的情况。

## 无钥匙开启动板



Keyless unlocking

打破传统钥匙开柜模式，采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘，支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒，快速识别，无需使用机械钥匙开柜，让您拥有更畅快的开柜体验。

## 异常报警功能



Abnormal alert

SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能，如遇异常情况会高音报警，全天候守护您的财物安全。

## 隐藏式暗格



Hidden compartment



保险柜底部设有暗格，让您拥有更隐蔽和私密的存储空间。

## 夜视灯设置



Interior light



保险柜内部设有夜视灯，一打开即亮起，无需担心黑暗环境使用。

## 给您更大储物空间



Separate storage sections



箱内合理布局，导轨珠宝抽屉设计，便于收纳珠宝首饰等小件贵重物品。皮革内饰，品质时尚，舒适触感为您带来更愉悦的储物体验。

## 32 毫米实心锁栓



32 mm solid deadbolts



保险柜箱门上、下、左、右均采用 32 毫米实心不锈钢锁栓，防锈防腐蚀，防钻防撬安全升级。

## 空转把手设计



Free handle



当保险柜完成上锁后，手柄与传动机构处于分离状态，使手柄处于空旋状态，杜绝破拆工具的威胁，避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

## 一体化柜体结构



One-piece cabinet



SBX701 箱体采用一体成型工艺，坚固防御无死角。嵌入式面板设计，不仅为颜值加分，也更好的保护了保险柜的电子线路板，兼具实用性与外观时尚，安全可靠。

# 规格

## 颜色

- 星空灰

## 电源

- 电池寿命 \*: 6-12 个月
- 工作电压 : 4.5 ~ 6 V
- 供电电池 : 4 节 AA 电池

## 产品净重

- 150 公斤

## 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 850x530x480 毫米

## 开锁方式

- 指纹 : 最多 30 枚
- 密码 : 最多 10 枚

## 指示灯

- 冰魄蓝 : 正常工作
- 极光绿 : 识别成功
- 树莓红 : 识别失败
- 红灯闪烁 : 电压不足或异常警报



发行日期 2024-07-05

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本 : 1.2.1

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 73746 14018 4

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 电池寿命（待机时间）取决于实际使用情况。