



Philips 9000 series  
全自動智慧型門鎖

### 觸控喚醒系統

直覺的推拉使用方式  
自動鎖定功能  
室內紅外線感應器解鎖

DDL192NLAFCB

## 一步解鎖開門

全自動化的全方位智慧生活

後板內配有全新升級的紅外線感應器，解鎖方便又得心應手。觸動一下便可解鎖，並在關門時自動上鎖，更有透過藍牙連線的應用程式解鎖功能，彈指之間盡享更優質的生活。

#### 升級的智慧晶片強化居家安全

- 組合驗證提供雙重安全性
- 加強保護兒童和寵物的安全

#### 輕鬆生活不僅止於此

- 偵測到手便會開啟門鎖
- 解鎖開門，一氣呵成

#### 為智慧生活力阻外人入侵

- 告別僅用鑰匙的時代
- 快速解鎖，一氣呵成

# PHILIPS

## 全自動智慧型門鎖

觸控喚醒系統 直覺的推拉使用方式，自動鎖定功能，室內紅外線感應器解鎖

# 焦點

### 多種解鎖方法



Multiple unlock methods



支援解除鎖定方式（例如指紋、密碼、卡片、藍牙、機械鑰匙等）以符合不同使用者的需求，全家適用。

### 直覺的指紋辨識機制



Intuitive fingerprinting



指紋感應器整合推拉式把手，因此握住把手時，指尖即會自然落在感應器上。成功通過指紋驗證後，只需一個步驟即可直接推動把手將門解鎖，讓您享受便利的開門體驗。

### 室內紅外線感應器解鎖



Indoor infrared sensor unlock



配備觸控式感應器和室內側把手的紅外線感應器，只要觸碰到觸控式感應器，且紅外線感應器偵測到障礙物時，即可輕鬆解開門鎖。

### 全自動鎖體



Full auto mortise



飛利浦 9200 系列智慧型門鎖採用全自動鎖體，無需額外動作即可推動把手將門解鎖。且鎖栓會在成功驗證後自行收起。若門沒鎖好，系統會發出警示，提醒您門鎖狀態。

### 雙重驗證



Dual verification



在雙重驗證模式中，您可以使用任兩種驗證方法（指紋、密碼和卡片）開門，為居家安全提供雙重保障。

### 多功能按鍵



Functional buttons



[Open]（開啟）：在一秒內連按兩下按鈕即可解鎖，且可避免兒童和寵物意外開鎖。[Close]（關閉）：按一下按鈕即可上鎖。長按該按鈕可啟用室內反鎖模式。您可以使用管理密碼或機械鑰匙停用室內反鎖模式。同時按下 [Open]（開啟）和 [Close]（關閉）按鈕可啟用或停用感應解鎖功能。

DDL192NLAFCB/97

# 規格

### 設計和外觀

- 色彩：紅銅
- 握把：推拉式把手

### 門鎖資料容量

- 卡片 / 鑰匙牌：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最多 20
- 一次性 PIN 碼：1

### 電力規格

- 電源供應：4 顆 AA 電池
- 電池類型：鹼性電池
- 使用時間：8 個月\*
- 最大電池容量：8 顆電池

### 輕鬆操作

- 語音指引：人聲指引

### 安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他\*
- 開門方向：向左向內開，向左向外開，向右向內開，向右向外開
- 門板類型：防盜門，銅門，木門



發行日期 2024-10-12

版本：4.4.2

EAN: 69 71318 50242 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 8 個月：電池壽命可能少於 8 個月，具體取決於使用者實際的解鎖頻率。

\* 其他：如果門板厚度超出所述範圍，請聯絡我們當地的經銷商或客戶服務中心。