



Philips 6000 series
执手式智能门锁

一握即开

上提上锁功能
双重验证功能
精工游离式执手

DDL165LKAG0

开启便捷新生活

一握开门，智享便捷

把手指纹一体化设计，一握开门，体验前所未有的便捷。多种智能解锁方式，支持设置更多用户密码，助力美好生活。

把手指纹，颜才兼备

- 享受一握即开的便捷开门体验
- 适配安装更便捷

PHILIPS

执手式智能门锁
一握即开 上提上锁功能, 双重验证功能, 精工游离式执手

DDL165LKAG0/93

规格

设计和外观

- 颜色: 香槟金

容量

- 指纹: 最多 100 组
- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*

- 最大电池容量: 8 节电池
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

产品亮点

直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上, 您可以在指纹识别认证后, 下压把手, 实现一握开门, 给您便捷又快速的开门体验。

执手换向解决方案



您只需要拆装一颗螺丝, 转动执手即可实现飞利浦智能锁 6500 执手左右换向, 满足您左开门或右开门的不同需求。



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50170 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。若超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能锁客服中心或者指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。