

Philips 6000 series
执手式智能门锁

虚位密码功能

上提上锁功能
双重验证功能
精工游离式执手

DDL165HKAB0



开启便捷新生活

一步上锁，智享便捷

飞利浦 6500 执手式智能锁支持三种解锁方式，上提执手上锁，下压把手开锁，符合用户开关门的习惯，避免反复手动上锁的麻烦，让您纵享轻松生活。

多重防护，安心守护

- 防技术开锁时间 > 270 分钟
- 防止真实密码泄露

便捷生活，随心选择

- 告别单一钥匙时代
- 适配安装更便捷

PHILIPS

执手式智能门锁

虚位密码功能 上提上锁功能, 双重验证功能, 精工游离式执手

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 执手式把手

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组
- 一次性密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池

- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

DDL165HKAB0/93

产品亮点

C 级锁芯



锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。6500 采用多项防盗技术配合独特的弹子与叶片结构设计, 防技术开锁时间 > 270 分钟, 隐藏式锁芯设计, 防盗性能加倍, 给您稳稳的安全感。

32 位虚位密码



飞利浦 6500 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

多种解锁方式



支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。

执手换向解决方案



您只需要拆装一颗螺丝, 转动执手即可实现飞利浦智能锁 6500 执手左右换向, 满足您左开门或右开门的不同需求。



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50158 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。