

Philips 7000 series
ลิ้นชักคั่นโยก

การใช้งานด้ามจับแบบคั่นโยก
ระบบการปลดด้วยเซ็นเซอร์สัมผัส
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

DDL173LCGBB



ประสิทธิภาพที่มั่นคง

ด้วยการปลดล็อคอย่างรวดเร็วด้วยลายนิ้วมือ

ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ผสานรวมอยู่ในที่จับ การปลดล็อคจึงทำได้ง่ายและสะดวกสบายในการจับครั้งเดียว ฟังก์ชันการยืนยันคีย์และรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าบ้าน วิธีการปลดล็อคอัจฉริยะ 4 วิธีและการล็อคอัตโนมัติทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ดีไซน์ที่โดดเด่นนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

- ด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

ชีวิตที่สะดวกยิ่งกว่า

- ขจัดความยุ่งยากในการล็อกซ้ำๆ
- เพลิดเพลินกับความมั่นใจทุกครั้งที่เปิดประตู

การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน

- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลา
- มั่นใจในความปลอดภัยได้
- แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปกป้องรหัส PIN ของคุณแบบเรียลไทม์
- ขจัดความเสี่ยงจากการคั่นตัวในขณะที่ไม่อยู่

PHILIPS

ล็อคคั่นโยก

การใช้งานคั่นโยกแบบคั่นโยก ระบบการปลุกด้วยเซ็นเซอร์สัมผัส, ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

ไฮไลต์

DDL173LCGBB/97

เพิลิตเพิลินกับปลดล็อคที่ง่ายดาย



เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือผสานรวมอยู่ในคั่นโยกเพื่อให้ปลายนิ้วของคุณวางบนเซ็นเซอร์อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณจับคั่นโยก เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถกดคั่นโยกและปลดล็อคประตูได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย



Philips 7300 มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงระดับการป้องกันขโมยของบ้านของคุณ ปกป้องครอบครัวของคุณแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับสถานะการล็อคประตู

โหมดการตรวจสอบสองครั้ง



ด้วยการผสมผสานระหว่างลายนิ้วมือ, รหัส PIN และการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์แท็กภายใน โหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถปลดล็อคประตูได้ ซึ่งจะทำให้การป้องกันสองชั้นสำหรับความปลอดภัยภายในบ้าน

การบังคับล็อคจากด้านนอก



ก่อนออกจากบ้าน คุณสามารถสัมผัสปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ในโหมดนี้ การเปิดประตูจากด้านในจะส่งสัญญาณเตือน คุณสมบัตินี้สามารถเตือนคุณถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัปเดตระดับความปลอดภัยภายในบ้าน

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่



ระบบล็อคอัจฉริยะ Philips มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งช่วยให้คุณซ่อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับได้สำเร็จ ตรวจจับที่มีการป้อนรหัสผ่านที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและรักษา รหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย



คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัยก่อนออกเดินทาง หลังจากล็อคประตูแล้ว

ที่จับที่อยู่ภายในอาคารจะได้ล็อคเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเปิดประตูได้โดยการผลักที่จับที่อยู่ภายในอาคาร คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการปลดล็อคจากภายในผ่านตาแมวประตู ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันการโจรกรรม

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติ



ตัวล็อคคั่นโยก Philips 7300 มาพร้อมกับฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดการลืมปิดประตู

การล็อคอัตโนมัติ



Philips 7300 นั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติได้รูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพียงแค่จะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian
- ด้ามจับ: ด้ามจับแบบคันโยก
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยึดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก

ความจุการลือค

- ลายนิ้วมือ: สูงสุดถึง 100
- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: สูงสุดถึง 10
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะลือคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับลือคจากด้านนอก, การเตือนการลือคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการลือคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C

- ฟังก์ชันการลือค: การลือคตายในอาคาร, การลือคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, ฟังก์ชันบังคับลือคจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การแจ้งเตือนกลอนประตูผิดปกติ, การเตือนป้องกันการจี้แ่ง, การเตือนป้องกันการสอดส่อง, การเตือนปุ่มบังคับลือคจากด้านนอก

โหมด

- โหมดการข้าาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดทั่วไป

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- กุญแจกลไก: 2
- คีย์แท็กอัจฉริยะ: 2
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- ช่องเสียบกุญแจ
- แผ่นยึด
- แม่แบบการเจาะ
- ใบรับรอง
- แผ่นทำความสะอาด
- คู่มือการใช้งาน
- ใบรับประกัน
- ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน



วันที่ออก 2024-10-17

เวอร์ชัน: 6.6.1

EAN: 69 71318 50141 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ปุ่มกดดิจิทัลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง
โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณะของปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง
* 10 เดือน: นี่คืข้อมูลการทดสอบภายในระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
* ระยะเวลา: หากความหนาของประตูอยู่นอกเหนือระยะเหล่านี้โปรดปรึกษาคู่มือและคู่มือการติดตั้งของ Philips ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับมอบหมาย