

Philips WelcomeBell 300
MP3
Kabellose Türklingel

Empfangen Sie Ihre Gäste im Haus

Anpassbare MP3-Melodie
Nachtmodus-Taste
Mehrfarbige Blinkanzeige

DES7700DCH



Erfahren Sie immer, wenn ein Gast eintrifft

Kabellose WelcomeBell 300 MP3-Türklingel

Mit der kabellosen WelcomeBell 300 MP3-Türklingel mit farbigem Blinksignal erfahren Sie immer, wenn jemand an Ihrer Tür klingelt. Verwenden Sie Ihre Lieblingsmusik als Türklingelmelodie. Genießen Sie nachts Ihre Ruhe, indem Sie die Türklingel deaktivieren.

Einfache Verwendung und Installation

- Wenn der Batterieladestand niedrig ist, werden Sie durch ein Blinksignal + Signalton gewarnt
- Klingel benötigt keine Verkabelung

Robust und elegant

- Witterungsbeständige Ruf Taste
- Attraktives Design für die ganze Familie

Gemäß Ihren Bedürfnissen programmiert und angepasst

- Wählen Sie die Klingellautstärke- und den Benutzermodus
- 8 Türklingelmelodien zur Auswahl oder eigene Melodie
- Vermeiden Sie Störungen mitten in der Nacht
- Andere Zubehörteile können mit Ihrer Klingel verbunden werden

Erfahren Sie, wenn jemand an der Tür ist

- Verpassen Sie keinen Ihrer Gäste
- Anpassbare mehrfarbige LED-Anzeige

PHILIPS

Daten

Klingelton

- Anzahl Klingelmelodien: 8
- Geräuschpegel: 85 dB

Elektrische Eigenschaften

- Türglocke: 3 x AA-Batterien (LR06)
- Sender: 2 x AAA (LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Design

- Türglocke: Weiß und grauer Kunststoff, Stoff
- Sender: Weiß und transparenter Kunststoff

Kit-Funktionen

- Abmessungen: 210 mm (H) x 150 mm (L) x 66 mm (T)

Maximaler Abstand

- Kabellos: 300 m Reichweite im Freien
- Frequenz: 433 MHz

Gewährleistung

- Jahre: 2

Verkabelung

- Schlauchsystem: Kabellos

Standard und Zertifizierung

- Typ: CE, RoHS, REACH

Einstellungen

- Lautstärke
- Klingelmodus: Klingelmodus
- Nachtmodusdauer: Nachtmodusdauer
- Blinksignalfarbe: Blinksignalfarbe

Bedienung; Betrieb

- Türglocke: Innenbereich
- Sender: Outdoor (IP65)

Sender – Technische Daten

- Installation: Wand
- Akkustandswarnung: Ja (Blinksignal + Signalton)
- Beleuchtete Anruftaste
- Beleuchtetes Namensschild
- Max. Anzahl von Empfängern: 4

Türglocke – Technische Daten

- Installation: An der Wand oder auf einem Tisch
- Modus: Blinken (lautlos), Klingelton + Blinken
- Max. Anzahl von Sendern: 4
- Anzahl der Blinkfarben: 6
- USB-Ladegerät: Nein

Besonderheiten

Passen Sie die kabellose Glocke an

Sie können die Klingellautstärke und den Modus dieser mobilen WelcomeBell 300 MP3-Türglocke auf Klingeln, Blinken (lautlos) oder Klingeln + Blinken einstellen. Es kommt nur auf Ihre Bedürfnissen an. Wenn etwa Ihr Kind schläft, wählen Sie den lautlosen Modus nur mit Blinksignal.

Wählen Sie Ihre Klingelmelodie

Passen Sie die mobile Türglocke von Philips Ihren Wünschen an und wählen Sie aus acht verfügbaren hochwertigen Klingelmelodien aus. Finden Sie nicht, wonach Sie suchen? Importieren Sie Ihre eigene MP3-Melodie, damit Ihre kabellose Türglocke genau zu Ihnen passt.

Schutz gemäß IP65

Die beleuchtete WelcomeBell 300 MP3-Ruftaste ist robust und witterungsbeständig (IP65) und kann problemlos an einer Außenwand Ihres Hauses montiert werden.

Warnung bei geringem Batterieladestand

Wenn der Batterieladestand Ihrer Türglocke oder Ihres Senders niedrig ist, werden Sie mit einem Blinksignal und einem Signalton gewarnt. Sie müssen sie nur ersetzen, damit Ihre kabellose Türglocke wieder richtig funktioniert.

Modern und attraktiv

Diese elegante kabellose Türglocke von Philips verleiht Ihrem Zuhause eine moderne Note und wird Ihre gesamte Familie begeistern.

Nachtmodus-Taste

Verbringen Sie eine ruhige und friedliche Nacht, indem Sie die Türglocke einfach durch Drücken der Taste "Nachtmodus" für eine bestimmte Dauer stummschalten. Sie können die Dauer wählen – drei, sechs oder neun Stunden.

Extrem kraftvoller Sound

Die kabellose WelcomeBell 300 MP3-Türglocke warnt Sie mit kraftvollem Sound in 85 dB, wenn ein Besucher an Ihrer Tür klingelt.

Visuelle Warnung

Erweitern Sie die Alarmfunktion Ihrer kabellosen Türglocke mit dem mehrfarbigen LED-Blinksignal, das ausgelöst wird, wenn jemand klingelt. Passen Sie die LED an, und wählen Sie aus den sechs verfügbaren Farben Ihre gewünschte Farbe aus.

Kabellose Technologie

Die Installation ist sehr einfach und erfordert keine Verkabelung. Sie müssen nur innerhalb der 300 m Reichweite (im Freien) zwischen Sender und Empfänger bleiben. Sie können Ihre mobile Glocke auf einem Tisch aufstellen oder an der Wand befestigen.

Erweiterbare Lösung

Verbinden Sie zusätzlich zu Ihrer Türglocke bis zu vier verschiedene Glocken und vier verschiedene Sender (Ruftaste, Tür-/Fensteröffnungsmelder und Bewegungsmelder). Jeder Sender kann seine eigene Klingelmelodie haben und ist so sofort erkennbar.



Ausstellungsdatum
2024-04-02

Version: 4.1.1

EAN: 33 45115 31014 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com