



Philips 6000 series  
执手式智能门锁

传统执手式使用方式

手动触摸唤醒系统  
上提上锁功能

DDL162IKAC0

## 以简化繁 轻松减负

一握开门 理想生活毫不费劲

飞利浦 6200-1HA 执手式智能锁采用把手指纹，一握开门，简化了开门步骤，让开门更快捷。省时省力的操作，将舒适感融入到开门的全环节中，轻松享受美好生活。

### 安全守护，智在随芯

- 防偷窥更安全
- 时刻守护居家安全

### 精工铸造，匠心品质

- 适配性高安装无忧
- 保护锁体避免暴力开启

### 智能生活，“锁”以出色

- 一握开门

PHILIPS

## 执手式智能门锁

传统执手式使用方式 手动触摸唤醒系统，上提上锁功能

# 产品亮点

### 精工游离式执手



门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。

### 支持天地钩



飞利浦 6200-1HA 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。

### 多重报警功能



飞利浦 6200-1HA 具备防拆报警、低压提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人

安全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。

### 虚位密码技术



飞利浦智能锁采用虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。

### 直觉式指纹识别



把手与机身一体化设计，当握住把手时，手指可自然落于指纹识别传感器上，达到一握开门的效果。

DDL1621KAC0/93

# 规格

### 设计和外观

- 颜色：红古铜
- 把手：执手式把手
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 机械钥匙

### 容量

- 管理密码：1
- 用户密码：最多 10 组

### 电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：10 个月\*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

### 操作简易

- 指示灯：门锁状态提示，低电量提示，静音状态提示，布防提示，系统锁定提示
- 语音导航：真人语音导航

### 功能

- 锁体：C 级锁芯
- 安全功能：双重验证功能，虚位密码功能

### 安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围\*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.1

EAN: 69 71318 50189 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。