



Philips 7000 series  
推拉鎖

### 直覺的推拉使用

自動鎖定功能  
室內紅外線感應器解鎖  
Wi-Fi 連線

DDL702SLAFCW

## 觸動解鎖

搭配 Wi-Fi 連線更簡單

Wi-Fi 連線讓您可不受空間限制查看存取記錄。室內紅外線感應器解鎖、自動鎖定等功能，讓生活更輕鬆。

#### 智慧生活，卓越鎖定

- 輕鬆存取網際網路
- 偵測到您的手便會開門

#### 升級的智慧晶片強化居家安全

- 驗證組合加倍安全
- 有效提醒安全風險

# PHILIPS

## 推拉鎖

直覺的推拉使用 自動鎖定功能，室內紅外線感應器解鎖，Wi-Fi 連線

# 規格

### 設計和外觀

- 色彩：紅銅

### 智慧鎖定功能

- 樞眼：C 級鎖芯

### 安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他\*

DDL702SLAFCW/97

# 焦點

## 內建 Wi-Fi 模組



內建 Wi-Fi 模組讓您不用開道也能連線至 Wi-Fi。您可以透過飛利浦 EasyKey 應用程式，隨時隨地查看智慧鎖定存取記錄和 PIN 碼資訊。遠端發佈一次性 PIN 碼可為訪客節省更多時間。即使您不在家，也不必擔心讓訪客等候太久。

## 室內紅外線感應器解鎖



透過把手的觸控式感應器和紅外線感應器，開門更簡單。只要手碰到觸控式感應器，且紅外線感應器偵測到障礙物時，即可解鎖。

## 雙重驗證



在雙重驗證模式中，您可以使用任兩種驗證方法（指紋、PIN 碼和鑰匙牌）開門，為居家安全提供雙重保障。

## 外側強制鎖定



出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定按鈕啟用此功能。在此模式下，從內側開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。



發行日期 2024-04-27

版本：2.2.1

EAN: 69 71318 50276 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 使用時間可能依實際使用狀況而降低

\* 如需其他門板資訊，請聯絡我們的客戶服務專員或授權經銷商。

\* 飛利浦智慧鎖保留延伸功能介面，供日後可能出現的功能使用。