

PHILIPS

SenseIQ 搭載 光美容器 デバイス

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkinセンサー

3種類のアタッチメント：からだ用、顔用、ワキ・ビキニライン用

SenseIQ (センスIQ) テクノロジー搭載

電源アダプタでの使用



BRI946/70



SenseIQ (センスIQ) で自分に合わせてお手入れ 最長12か月*なめらかな肌へ

当社のルメア 光美容器 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ (センスIQ) テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。

やさしく効果的で、なめらかな仕上がりが持続

- 月に2回だけのお手入れですばやく処理
- SenseIQ (センスIQ) でやさしく快適に
- 皮膚科医との共同開発により簡単で効果的
- お手入れ中に使い勝手がよいロングパワーケーブル

フェイスとボディーのフルソリューション

- 3種類のスマートなアタッチメントで顔とボディーのフルソリューション
- 多くの肌色と体毛色に最適

特長

月に2回だけですばやく処理



2週間ごとの使用 — 月に2度のお手入れで完了。
約8.5分で両ひざ下をお手入れできます。

SenseIQ (センスIQ) テクノロジー



ルメア 8000 シリーズは、光の強さを5段階で手軽に調節できます。当社のスマートスキンセンサーにより、肌の色合いを読み取り、最適な設定を見つけることができます。インテリジェントアタッチメントが、からだの各部分に合わせたお手入れを可能にします。

ロングパワーケーブル



ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい。

スマートなアタッチメント3個



特別に設計されたアタッチメントがからだの曲線にぴったりフィットし、接続するとからだの各部分に合わせて最適なプログラムが作動します。
顔：ガラスフィルター内蔵の平らで小さなウィンドウ。ボディ：大きなウィンドウ付きで内側にカーブ。脇・ビキニライン用：届きにくい部分用に外側にカーブ。

皮膚科医との共同開発



当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア 光美容器を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア 光美容器なら敏感なエリアでもやさしく処理できます。

多くの肌質と毛質に対応



光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。

仕様

技術仕様の付帯文書

からだ用アタッチメント: 形状: 内側にカーブ, ウィンドウサイズ: 4.1 cm², からだ (脚、腕、腹部) に適したカスタムトリートメント
顔用アタッチメント: 形状: フラット, ウィンドウサイズ: 2 cm², フィルター内蔵, 顔 (鼻下、あご、頬) に適したカスタムトリートメント
プレジジョンアタッチメント: 形状: 正確に外側にカーブ, ウィンドウサイズ: 3 cm², ビキニラインやワキに適したカスタムトリートメント

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能
SmartSkinセンサー: 自動で最適な設定に

アプリケーションモード

連続照射モード / 単回照射モード: 簡単お手入れ用
スタンプモード / フラッシュモード: 狭い部分のお手入れ用
コンセントに接続して使用可能: コードでの使用

仕様

対応電圧: 100~240 V
高性能ランプ: 高い耐久性、照射回数450,000回、39年間のランプの寿命に相当**

品目

取扱説明書: 取扱説明書
ストレージ: ビューティーポーチ
アダプタ: 19.5 V / 4000 mA

アプリケーション時間

脇: 2.5分
ビキニエリア: 2分
顔: 1.5分
ひざ下 (片側): 8.5分

** 12回のお手入れ後、ひざ下での計測結果。結果は個人により異なります。フィリップス調べ
*** お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体2年間保証を延長するものではありません

