



Philips
Giàn phơi quần áo thông
minh

Các thanh phơi riêng

Chiếu sáng bằng đèn LED
Làm khô bằng không khí và bằng
nhiệt
Điều khiển từ xa



SDR601UBS0

Các thanh phơi riêng

Đảm bảo quần áo luôn được hong khô đầy đủ

SDR601 tận dụng không gian hợp lý với các thanh phơi riêng, có thể lấy đủ ánh nắng để hong khô từng loại quần áo của bạn. Bạn cũng có thể phơi quần áo thông minh hơn với đèn LED chiếu sáng, chức năng tự động nâng hạ, phơi ngoài trời và sấy nhiệt.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Đáp ứng các nhu cầu phơi quần áo khác nhau
- Phù hợp với nhiều kích thước ban công khác nhau
- Để phơi khô nhiều quần áo hơn

Được thiết kế để giúp cuộc sống thuận tiện hơn

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Dễ dàng dùng và nâng giàn phơi

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Đảm bảo phơi khô quần áo nhanh chóng
- Làm khô quần áo hiệu quả trong mọi thời tiết

PHILIPS

Giàn phơi quần áo thông minh

Các thanh phơi riêng Chiếu sáng bằng đèn LED, Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Điều khiển từ xa

SDR601UBS0/97

Những nét chính

Làm khô bằng không khí 2 chế độ

Smart heat drying



Hai quạt thổi ngang của SDR601 có thể loại bỏ hơi ẩm từ quần áo hiệu quả với luồng gió mạnh, giúp quần áo khô nhanh hơn bao giờ hết. SDR601 có hai chế độ phơi khô là "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong đó quá trình làm khô sẽ tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Tận hưởng trải nghiệm phơi khô hiệu quả mà không cần lo lắng.

Khả năng chịu tải 35 kg

Remote control



SDR601 có 36 lỗ treo và khả năng chịu tải 35 kg ấn tượng, cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu lượng quần áo nặng hơn 35 kg, động cơ sẽ tự động dừng và giàn phơi sẽ cảnh báo để đảm bảo an toàn cho bạn trong khi sử dụng.

4 thanh phơi riêng

Split level rods



2 thanh phơi quần áo có các lỗ treo phân bổ hợp lý, đảm bảo quần áo được thông gió và

phơi nắng đầy đủ để mau khô. 2 thanh phơi riêng có thể phơi cả quần áo và chăn mền. Việc phơi chăn ga gối đệm sẽ không còn là điều khó khăn đối với bạn.

Thanh phơi điều chỉnh được

35 KG load-bearing capacity



Giàn phơi có các thanh phơi điều chỉnh được 1,2+1,0 mét phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng trong gia đình. Thanh phơi mang đến không gian phơi rộng hơn khi kéo ra và tiết kiệm diện tích khi thu vào, hoàn toàn phù hợp với những ban công có diện tích nhỏ. Bạn cũng có thể lắp đặt ở hai bên ban công để tránh ảnh hưởng đến hoạt động giải trí của bạn và không gian ban công.

Cảm nhận phát hiện chướng ngại vật

2-mode air drying



Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng hơn.

Bộ điều khiển từ xa

((stop))
Obstacle sensing



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi di chuyển êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn có thể tận hưởng một cuộc sống hiệu quả theo ý muốn.

Làm khô thông minh bằng nhiệt

Extendable rods



Với hai quạt thổi ngang và một máy sưởi được kiểm soát nhiệt độ, giàn phơi có thể liên tục thổi dòng khí ấm 40-50°C và tạo không gian khô ráo trong khu vực bên trong giàn phơi. Nhờ đó, kể cả vào mùa mưa, quần áo vẫn có thể khô nhanh. Giàn phơi có hai chế độ làm khô bằng nhiệt là "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", hỗ trợ tự động dừng làm khô quần áo sau 2 giờ và 4 giờ. Giàn phơi vừa giúp quần áo nhanh khô, vừa giúp tiết kiệm điện và giữ cho quần áo không bị phai màu do sấy lâu.

Giàn phơi quần áo thông minh
Các thanh phơi riêng Chiều sáng bằng đèn LED, Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Điều khiển từ xa

SDR601UBS0/97

Các thông số

Bảng màu

- Xám

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 13 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.200x513x194 mm

Phạm vi nâng

- 0-1100 mm

Tải trọng tối đa

- 35 kg

Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 712 W
- Công suất định mức khi làm khô bằng nhiệt: 350 W*2
- Công suất định mức khi làm khô bằng không khí: 12 W*2
- Công suất định mức của đèn LED: 12 W



Ngày phát hành
2022-10-01

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 86171
EAN: 69 73746 14069 6

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com