



Philips 5000 series
智能锁贴

简易安装

App 一键解锁
关门自动上锁
支持键盘 * 联动

DDL501R00BB

轻松 DIY 安装

免打孔更省心

仅需将飞利浦 DDL501 安装在门的室内面板上，即可享受便捷开门体验！无需钻孔或拆卸原锁，10 分钟内 * 即可完成安装，省时又省力。

贴心设计，保障安全

- 支持关门自动上锁
- 续航能力超过 8 个月 *
- 一旋即开

便捷生活，不止于此

- 即贴即用
- 实现一键解锁
- 实现指纹、密码开门
- 一键控制开关门

PHILIPS

智能锁贴

简易安装 App 一键解锁, 关门自动上锁, 支持键盘 * 联动

DDL501R00BB/93

产品亮点

免拆原锁



将家中门锁升级成智能门锁并不意味着您要更换现有的锁和钥匙, 仅需将飞利浦智能锁 DDL501 安装在室内锁芯位置, 用 3M 胶贴或螺丝固定即可, 无需额外钻孔, 安装简单, 且可适配不同材质与厚度的门。

绑定 App



飞利浦智能锁 DDL501 通过绑定 Philips EasyKey Plus App, 在门口打开手机 App 点击开锁键即可解锁, 还能查看门锁电量、操作记录等门锁信息。

支持键盘 * 解锁



将 Keypad* 安装于室外, 绑定手机 App, 在 Keypad 上录入指纹、数字密码后, 即可实现指纹和密码解锁, 享受更便捷的开门体验。

支持遥控器 * 解锁



飞利浦智能锁 DDL501 可选配遥控器, 在门锁信号范围内, 可使用遥控器一键解锁或上锁, 摆脱传统机械锁的开关门烦恼, 即享便捷生活。

门磁感应



标配感应门磁, 安装并校准后可检测门的开关状态。在自动模式下, 当门磁感应到

门在执行关门动作时, 在 30s* 内会自动完成上锁动作。

4000mAh 锂聚合物电池



飞利浦智能锁 DDL501 采用 4000mAh 可充电锂聚合物电池, 按照每天开关锁 10 次的频率计算, 充满电后能持续使用不低于 8 个月*。当门锁电量较低时, 会发出蜂鸣警报声, 提醒您及时充电, 让您安心使用每一天。

应急旋钮



飞利浦智能锁 DDL501 设有应急旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁从室内开启, 扭转旋钮即可轻松解锁, 保障您的安全。

规格

设计和外观

- 颜色: 暗夜黑

开锁方式

- 指纹
- 密码

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池
- 电池寿命: 3 个月 *

- 电池容量: 4000 毫安时
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

安装要求

- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50407 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 分钟内: 此为内部实验平均安装时长, 具体安装时长因个体操作而有所差异。

* 此功能需搭配门锁厂家销售的键盘方能使用, 该键盘非产品标配附件, 需另行购买。

* 遥控器: 此功能需搭配门锁厂家销售的遥控器方能使用, 该遥控器非产品标配附件, 需另行购买。

* 30s: 默认自动上锁延时长, 可在 App 上自定义设置为立即、5s、10s、15s、30s、1min、2min、5min、10 分钟、15min、20min、30min。

* 8 个月: 此为内部试验数据, 具体使用时长因实际使用频次而有所差异。

* 仅支持双欧式锁芯。