

Philips WelcomeEye  
Touch  
Gegensprechanlage mit  
Videofunktion

### Ultraflacher Monitor

Extrem hohe Bildqualität  
18 cm (7") Touchscreen  
Integrierte RFID-  
Zugangskontrolle



DES9700VDP

## Stylische und intuitive Gegensprechanlage mit Videofunktion

### Mit Touchscreen-Bedienoberfläche

Entdecken Sie die WelcomeEye Touch Gegensprechanlage mit Videofunktion von Philips. Die Anlage verfügt über eine sehr hochwertige Bildqualität sowie einen dezenten Designerlook und sorgt somit – wie auch die anderen Gegensprechanlagen mit Videofunktion von Philips – für ein einzigartiges Benutzererlebnis.

#### **Egal, wo Sie sind – Sie haben Ihr Zuhause immer im Blick**

- Verwendung sowohl bei Tag als auch bei Nacht dank seiner weißen LEDs

#### **Einfache Bedienung**

- RFID-Abzeichen zum Öffnen des Tors
- Interkommunikation zwischen Monitoren in der gleichen Familie
- Kontrollieren Sie mit der Überwachungsfunktion, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat
- Das WelcomeEye-System passt sich Ihren Bedürfnissen an.
- Ultradünn, hochwertiger Signature-LED-Monitor

#### **Beeindruckende Bildqualität**

- Ergonomische, taktile Oberfläche
- 100 % Touchscreen-Monitor in elegantem Design

#### **Robust und langlebig**

- Nehmen Sie die Besuche Ihrer Gäste auf
- Wetterfestes Intercom-Bedienfeld

# PHILIPS

## Daten

### Klingelton

- Anzahl der Klingelsignale: 6
- Geräuschpegel: 85 dB

### Elektrische Verbindung

- Modulare Stromversorgung: Elektrische Schalttafel

### Elektrische Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften: 24 V DC/550 mA/  
13,2 W

### Design

- Intercom-Bedienfeld: Schwarzes Aluminium und Aluminium
- Monitor: Schwarzes Aluminium und Kunststoff

### Intercom-Bedienfeld

- Nachtsichtfunktion: Weiße LEDs (2,5 m)
- Türsteuerung: 12 V/2A max.
- Blickwinkel: H130 °/V90 °
- Sensor: C-MOS Farbe 900TVL
- Linse: Nicht einstellbar
- Beleuchtete Anruftaste
- Beleuchtetes Namensschild
- Montage: Oberflächenmontiert
- Steuerung des Schließblechs: 12 V/1,1 A max.
- RFID: 125 kHz – 20 Abzeichen max.

### Kit-Funktionen

- Abmessungen: 210 mm (H) x 315 (L) x 78 mm (T)

### Maximaler Abstand

- Kabelgebunden: 120 m

### Umgebungstemperatur bei Betrieb

- Temperatur: -20 °C bis +50 °C

### Bildschirmfunktionen

- Externer Speicher: 32 GB microSD-Karte (nicht enthalten)
- Diagonal: 7" (18 cm)
- Auflösung: 800 x 480 px
- Montage: Wand

### Merkmale des Einzelprodukts

- Abmessungen des Intercom-Bedienfelds: 168 mm (H) x 82 mm (L) x 38 mm (T)
- Abmessungen des Monitors: 142 mm (H) x 210 (L) x 15 mm (T)

### Verwendung

- Intercom-Bedienfeld: Außenbereich (IP44)
- Monitor: Innenbereich

### Gewährleistung

- Jahre: 2

### Verkabelung

- Schlauchsystem: 2-Draht

### Zugriffskontrolle

- Optionen: Sperre und Tor

### Standard und Zertifizierung

- Typ: CE, RoHS, REACH

### Einstellungen

- Bild: Farbe, Helligkeit, Kontrast
- Lautstärke

## Besonderheiten

### 18 cm (7") Touchscreen

Der 18 cm (7") große Touchscreen ermöglicht Ihnen die Kommunikation mit Ihren Besuchern unter höchsten Komfortbedingungen und öffnet die Tür oder das motorisierte Tor. WelcomeEye Touch kann vollständig personalisiert werden (Lautstärke, Klingelton, Hintergrundbeleuchtung usw.).

### Foto- und Videoaufnahmen

Zeichnen Sie mit den integrierten Funktionen zur Fotospeicherung (interner Speicher) und Videoaufnahme (auf microSD-Karte) Ihre Besucher auf, die an Ihrer Tür geklingelt haben. Mit der WelcomeEye Touch Gegensprechanlage mit Videofunktion verpassen Sie kein noch so kleines Detail.

### RFID-Zugangskontrolle

Öffnen Sie Ihre Tür und/oder Ihre elektronisches Tor ganz nach Bedarf mit dem RFID-Abzeichen. Sie müssen keinen Zugangscode eingeben. Ihre WelcomeEye Gegensprechanlage mit Videofunktion kann bis zu 20 RFID-Abzeichen speichern.

### Skalierbare Plattform

Erstellen Sie eine komplette Überwachungsplattform, indem Sie Elemente hinzufügen (zusätzliches Intercom-Bedienfeld, Kamera usw.)

### Sprechen Sie zwischen den Monitoren

Kommunizieren Sie ganz einfach in Ihrem Zuhause dank der Intercom-Funktion auf Monitoren der WelcomeEye Gegensprechanlage mit Videofunktion.

### Touchscreen-Monitor

Genießen Sie die komplett taktile Oberfläche des Monitors und sein elegantes, modernes Design.

### Ultraflacher Monitor

Werten Sie Ihr Zuhause mit dem ultradünnen Monitor und der bemerkenswerten Signature-LED-Technologie von WelcomeEye Touch auf.

### Kontrollieren Sie, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat

Kontrollieren Sie kommende und gehende Bewegungen vor Ihrem Haus mit der Überwachungsfunktion des WelcomeEye Touch.

### Wasserdichtes Intercom-Bedienfeld

WelcomeEye Touch ist wetterfest, selbst unter schwersten Wetterbedingungen wie Regen, Gewitter oder sogar Schnee und bietet Ihnen ein System, das immer zuverlässig ist.

### Nachtsicht in Farbe

Genießen Sie scharfe, klare Bildqualität bei Tag und Nacht dank der CMOS-Linse mit extra weitem Betrachtungswinkel (H130°/V90°) und weißen LEDs.



Ausstellungsdatum  
2024-04-13

Version: 4.1.1

EAN: 33 45115 31001 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)