



四季皆可使用,静音且舒适

暖和如春

可制热制冷,四季皆可使用; 2200W 大功率制热; 直流电机,提供强劲的风力和低噪音; 无叶片设计,安全放心; 12小时定时器,您的私人管家。

复合制热

- 大功率,双重保暖
- 63cm 长出风口,提供强劲风力
- 60 度左右摆动;广角设计
- 两种功率选项,温暖舒适

环保节能,延长使用寿命

- 可拆卸,随机摆放
- 无叶片设计,安全,不会伤害双手
- 多重保护,适合所有人
- 整晚无干扰睡眠

智能让生活更轻松

- 12 小时定时器,全天暖和。
- 制冷和制热四季皆宜
- 应用程序遥控,了解其实时状态。
- 触摸屏控制 + 5 米遥控器

产品亮点

12 小时定时器

12 小时定时器,全天暖和。

APP 智能联动

知晓其实时状态, 让老人和儿童可以更安全地使 用。忘记关闭风扇时,您无需回家;无论您是在家 里还是在外面,它都能为您提供一种安全感。

无叶片设计

无叶片设计赋予安全感。守护宝宝探索世界的好奇 心。

制冷和制热

通过风力涡轮送风系统和湿帘物理制冷系统,带来 强劲凉风; PTC 无光加热系统,大范围高效加热。

适合各种空间摆放

融入您的家居风格中,它不仅是一台取暖器,更似 家居装饰

高质量 PTC 加热元件

高质量 PTC 陶瓷加热元件, 2200W 大功率, 释放 强大热量。

智能语音控制

语音控制,智能制热系统,释放双手

长出风口

机身长 114 cm; 出风口长 63 cm; 机身占总长的 大约 3/4; 周围采用较窄的出风口,使热量充斥整 个房间;

多种控制模式

多种控制模式,适用于所有人。一侧带有触摸板, 易于使用;提供5米长的遥控器,易于调节温度。

多重保护

倾翻保护,儿童安全锁和过热保护,为您提供充足 的安全性。

降噪设计

专用马达降低噪音,提供安静平和的环境。噪音 低,尽享温暖。

两种功率选项

两种功率选项。可在低温模式和高温模式之间随意 切换, 尽享温暖舒适

广角设计

暖和如春。隐藏式旋转履带,增加送风范围并轻松 驱走寒冷

技术规格

频率: 50赫兹 电源线长度: 1.6 米 额定功率: 2200 瓦 额定电压: 220 伏

设计和外观

颜色: 灰黑色

材料: 钛合金阻燃 ABS

原产地

国家/地区: 中国

服务

两年保修

使用类型

控制模式: 应用程序 + 遥控器 + 触摸

功能

制热模式: 两个 制热系统: PTC 左右摆动: 60 度 风力类型: 暖风 + 冷风

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

发行日期 2024 - 06 - 14 版本: 1.0.1

EAN: 69 34762 93006 7

规格如有更改,恕不另行通知。 所有商 标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各 自所有者的财产。



www.philips.com