



Philips 1000 series  
Fechadura inteligente de  
empurrar-puxar

Uso intuitivo de empurrar-puxar

Ativação do sistema por toque  
manual  
Função de travamento  
automático

DDL111LAGBB

# Uma vida maravilhosa com Alpha

Totalmente automática: mais segurança e liberdade

Com a simplicidade do travamento automático e destravamento rápido, a segurança é garantida pela verificação dupla e pelo cilindro de travamento de classe C. A Alpha é uma escolha sólida para uma vida inteligente. O design ergonômico torna o abrir a porta uma experiência agradável.

## O design extraordinário proporciona uma experiência excepcional

- Acabamento escovado IML: suave e fácil de usar, sempre como novo

## Uma vida mais simplificada

- Desfrute da tranquilidade depois de fechar a porta
- Deixe sua casa sempre protegida
- Biometria intuitiva: destrave rapidamente
- Encaixe totalmente automático patenteado: destrave e abra a porta de uma só vez

## Proteção múltipla em um produto para segurança doméstica geral

- Proteja sua senha em tempo real
- Destravamento de verificação dupla: a segurança nunca é esquecida
- Travamento forçado externo com uma tecla: alarme instantâneo no destravamento interno
- Alça segura: não há mais riscos de segurança, fique tranquilo enquanto estiver fora
- Cilindro de travamento de classe C: maior confiabilidade e segurança

# PHILIPS

## Destaques

### Função de travamento automático



O Philips EasyKey Alpha emprega um encaixe totalmente automático. Sem a necessidade de qualquer ação extra, a trava aparecerá espontaneamente após você fechar a porta. Se a porta não estiver trancada corretamente, o encaixe emitirá um alarme para lembrá-lo do status da fechadura.

### Senha/Código PIN falso



O Philips EasyKey Alpha vem com o recurso da tecnologia de senha/código PIN falso, que permite inserir combinações de números aleatórios para ser identificado com sucesso, desde que haja entradas consecutivas da senha real. Esse recurso pode impedir o acesso e proteger sua senha real.

### Função de vários alarmes



O Philips EasyKey Alpha tem funções de alarme completas que não só melhoram o nível antifurto da sua casa, como também protegem você e sua família em tempo real, além de

lembrar o status da fechadura para facilitar o uso.

### Destramento de verificação dupla



No modo de verificação dupla, você pode usar uma combinação de dois fatores (biometria, senha e cartão) como a solução de destravamento para garantir segurança duplicada para sua casa.

### Acabamento escovado IML



A superfície escovada IML tem rigidez superior a 2H. Além disso, é à prova d'água, à prova de umidade e pode evitar resíduos de impressão digital.

### Biometria intuitiva



O sensor biométrico está integrado na alça de empurrar-puxar para que, ao segurar a alça, seu dedo toque naturalmente o sensor. Basta alcançar e tocar intuitivamente o sensor e, em seguida, pressionar para abrir após uma verificação bem-sucedida da impressão digital.

O recurso de destravamento em uma única etapa definitivamente trará a você uma experiência rápida e conveniente de abertura da porta.

### Travamento forçado externo com uma tecla



Antes de sair de casa, pode tocar na tecla de travamento forçado externo para ativar a função. Nesse modo, abrir a porta de dentro da sala acionará um alarme. Esse recurso pode efetivamente avisá-lo sobre riscos de segurança e aumentar o nível de segurança doméstica.

### Encaixe totalmente automático patentado



O encaixe totalmente automático atualizado possibilita o destravamento imediato logo após uma verificação bem-sucedida. Assim que for reconhecido, você pode empurrar ou puxar diretamente a alça para abrir a porta, o que simplifica muito o uso da fechadura e proporciona uma experiência rápida e conveniente de entrada e saída.

# Especificações

## Design e aparência

- Cor: Preto obsidian
- Alça.: Alça de empurrar e puxar
- Material principal: Liga de zinco e liga de alumínio
- Processamento de superfície: Galvanoplastia
- Sensor de impressão digital: Semicondutor
- Projeto de fuga de emergência: Encaixe interno de abertura rápida
- Design ergonômico: Design da alça para empurrar e puxar

## Solução de acesso

- Impressão digital
- Senha/código PIN
- Tag de cartão/chave
- Chave mecânica
- Bluetooth

## Capacidade da trava

- Impressão digital: Até 100
- Tag de cartão/chave: Até 100
- Senha/Código PIN master: 1
- Código PIN do usuário: Até 10
- Código PIN de uso único: 1

## Especificações de energia

- Alimentação elétrica: 4 pilhas AA
- Tipo da bateria: Pilhas alcalinas
- Tempo de uso: 10 meses\*
- Capacidade máxima das baterias: 8 pilhas
- Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V
- Voltagem de funcionamento: 4,5-6 V

## Fácil operação

- Indicador: Aviso de status das fechaduras, Aviso de bateria fraca, Aviso de status mudo, Aviso de travamento forçado externo, Aviso de travamento do sistema
- Guia de voz: Guia de voz humana

## Funções do travamento inteligente

- Encaixe: Encaixe totalmente automático, Cilindro de travamento de classe C oculto
- Função de travamento: Fechadura interna, Travamento do sistema
- Função de segurança: Verificação dupla, Senha/Código PIN falso, Função de travamento forçado externo, Função de alça segura
- Função de alarme: Alarme antidesmontagem, Alarme de travamento forçado externo

## Modo

- Modo da operação: Modo automático, Modo manual
- Modo de configuração do sistema: Modo de verificação dupla, Modo normal

## Instalação

- Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa\*
- Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora
- Tipo de porta: Porta antifurto, Porta de cobre, Porta de madeira
- Ponto de várias travas: N

## Peças e acessórios

- Bateria reserva: 4 pilhas alcalinas AA
- Chave móvel: 2 chaves
- Tag de chave inteligente: 2 cartões
- Acessórios de instalação
- Encaixe
- Placa de montagem
- Modelo de perfuração
- Certificado
- Lenço de limpeza
- Manual do Usuário
- Cartão de garantia
- Guia de início rápido



Data de emissão  
2024-05-11

Versão: 2.1.2

EAN: 69 71318 50072 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pode ser menor dependendo do uso real.

\* Entre em contato com nossos agentes de atendimento ou revendedores autorizados para ver outros tipos de portas.