

Philips WelcomeBell 300
Plugin
Bezprzewodowy dzwonek
do drzwi

Zasięg 300 m

Odporność na warunki
pogodowe
4 wysokiej jakości melodie
dzwonka
Alarmy wizualne

DES7900DCH



Usłysz, jak przybywają goście

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi WelcomeBell 300 Plugin

Stylowy i łatwy w użyciu dzwonek WelcomeBell 300 Plugin informuje o przybyciu gości.

Dzięki diodzie LED i potężnemu dźwiękowi ten bezprzewodowy dzwonek do drzwi ułatwi Twoje życie.

Intuicyjny i odporny

- Sygnał świetlny informuje o konieczności wymiany baterii
- Bardzo wytrzymały system
- Zasięg do 600 m

Elegancka i kompaktowa konstrukcja

- Otrzymuj powiadomienia o przybyciu gości

Potężny dźwięk i dioda LED

- Alarm świetlny i dźwiękowy
- Niesamowite melodie dzwonka

Rozwiązanie z możliwością rozbudowy

- Rozwiązanie, które dostosowuje się do Twoich potrzeb
- za pomocą wtyczki USB

PHILIPS

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi
Zasięg 300 m Odporność na warunki pogodowe, 4 wysokiej jakości melodie dzwonka, Alarmy wizualne

DES7900DCH/29

Dane techniczne

Parametry elektryczne

- Dzwonek do drzwi: 230 V 50 Hz/30 mA
- Nadajnik: 2 x AAA (LR03) (do nabycia osobno)

Wykończenie

- Dzwonek do drzwi: Białe i szare tworzywo sztuczne, tkanina
- Nadajnik: Białe i przezroczyste tworzywo sztuczne

Parametry zestawu

- Wymiary: 210 (wys.) x 150 (szer.) x 80 (głęb.) mm

Maksymalna odległość

- Sieć bezprzewodowa: 300 m na otwartej przestrzeni
- Częstotliwość: 433 MHz

Temperatura robocza

- Zakres temperatury: -10°C / 55°C

Gwarancja

- Lata: 2

Okablowanie

- Obwód: Bezprzewodowy

Standardowe, certyfikat

- Typ: CE, RoHS, REACH

Ustawienia

- Głośność dzwonka: Głośność dzwonka
- Tryb dzwonka do drzwi: Tryb dzwonka do drzwi

obsługa

- Dzwonek do drzwi: Do użytku domowego
- Nadajnik: Do użytku na zewnątrz (IP65)

Dane techniczne nadajnika

- Instalacja: Ściana
- Alert słabej baterii: Tak (sygnał świetlny + sygnał dźwiękowy)
- Maksymalna liczba nadajników: 4
- Podświetlany przycisk połączenia
- Podświetlana tabliczka z nazwiskiem

Dane techniczne dzwonka do drzwi

- Instalacja: Dołączany
- Tryb: Sygnał świetlny (tryb cichy), Sygnał dźwiękowy + sygnał świetlny, Ring
- Maksymalna liczba nadajników: 4
- Liczba kolorów sygnału świetlnego: 1
- Alert słabej baterii: Tak (sygnał świetlny + sygnał dźwiękowy)
- Ładowarka USB: Nie

Zalety

Kompaktowa i smukła konstrukcja

Bezprzewodowy dzwonek WelcomeBell 300 Plugin będzie doskonale pasował do Twojego wnętrza. Jego nowoczesny wygląd natychmiast Cię zaintryguje.

Alert słabej baterii

Nie przegap sytuacji, w których poziom naładowania baterii jest niski. Dzwonek firmy Philips powiadomi Cię o tym za pomocą sygnału świetlnego emitowanego przez proste mignięcie (po stronie nadajnika).

Odporny przycisk połączenia

Nie martw się o przycisk połączenia WelcomeBell 300, ponieważ jest on odporny na wszelkie warunki pogodowe (IP65).

System dźwiękowy z możliwością rozbudowy

Zmodernizuj swoją instalację, wyposażając dzwonek WelcomeBell w akcesoria, takie jak detektor ruchu lub otwierania, nowy nadajnik, drugi przycisk połączenia i inne.

Wbudowana dioda LED

Nie przegap ani jednego gościa dzięki dzwonekowi WelcomeBell 300 Plugin z trybem dzwonka i trybem cichym oraz wbudowaną monochromatyczną diodą LED. Bezprzewodowy dzwonek do drzwi firmy Philips powiadomi Cię o każdej sytuacji.

Połącz swoje urządzenia

Ładuj urządzenia elektroniczne (smartfon, tablet itp.) bezpośrednio za pomocą bezprzewodowego dzwonka do drzwi firmy Philips, korzystając z wyjścia USB.

Swoboda użytkowania

Dzwonek WelcomeBell 300 Plugin możesz zainstalować w dowolnym miejscu w domu dzięki zasięgowi działania wynoszącemu 300 m. Używając funkcji wzmacniacza i drugiego dzwonka WelcomeBell, możesz zwiększyć zasięg do 600 m.

Wysokiej jakości dźwięk

Dzwonek WelcomeBell 300 Plugin oferuje cztery melodie o bardzo wysokiej jakości dźwięku. Dzięki dzwonekowi firmy Philips nie przegapisz już żadnych wizyt.



Data wydania 2024-04-05

Wersja: 1.0.1

EAN: 59 08254 81145 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com