



Philips 1000 series  
Fechadura com vídeo  
inteligente

Intercomunicação remota por  
vídeo

Tela IPS de 4 polegadas  
Tempo real na conexão Wi-Fi  
Travamento automático

**DDL111BAGBW**

## Uma vida maravilhosa com

Com intercomunicações remotas por vídeo

A fechadura inteligente Alpha-VP-5HWS da Philips integra o visualizador de porta, a campainha e a trava da porta. Adota uma câmera grande angular de 2 MP e suporta redes Wi-Fi, permitindo-lhe ver a porta através do aplicativo e proporcionando uma proteção de segurança visível.

### **Vida inteligente com excelência**

- Saiba sempre quem está na porta
- Comunique-se em tempo real em qualquer lugar
- Visão mais clara da porta
- Imagens mais nítidas mesmo à noite
- Alerta de pressão instantânea em situação anormal

### **O chip inteligente atualizado aumenta a segurança doméstica**

- Permitir saída de emergência com uma chave
- Proteja a senha real contra o acesso
- Proteja instantaneamente a segurança doméstica o tempo todo

### **Uma vida mais simplificada**

- Elimine o incômodo do travamento manual
- A porta será aberta quando a mão for detectada
- Diga adeus à era das chaves
- Sua família merece um lugar tranquilo

# PHILIPS

## Fechadura com vídeo inteligente

Intercomunicação remota por vídeo Tela IPS de 4 polegadas, Tempo real na conexão Wi-Fi, Travamento automático

# Destaques

### Tempo real na conexão Wi-Fi



O Philips Alpha-VP-5HWS fica online em tempo real por meio da conexão Wi-Fi. Depois de vincular o aplicativo Philips EasyKey, você pode visualizar o histórico de acesso à fechadura, enviar remotamente códigos PIN temporários e visualizar a situação em tempo real na porta clicando no botão de vídeo.

### Intercomunicação remota por vídeo



Quando o visitante pressiona a campainha, uma mensagem é enviada para o aplicativo móvel instantaneamente. Você pode iniciar o áudio bidirecional tocando na caixa de mensagem para se conectar ao aplicativo. Quando a campainha toca, o travamento de vídeo grava automaticamente o vídeo, para que você não perca nenhuma informação do visitante, mesmo quando não estiver em casa.

### Tela IPS de 4 polegadas



Há uma tela IPS de 4 polegadas no espelho interno da fechadura. Você pode clicar no botão da tela para ver os visitantes e a situação na porta. Clicar novamente no botão permite

desligar a tela, o que é conveniente para idosos e crianças. Além disso, você pode ajustar o brilho e os tempos limite do modo de inatividade da tela por meio do aplicativo móvel.

### Câmera de visão noturna grande angular



O Philips Alpha-VP-5HWS está equipado com uma câmera grande angular e duas luzes de preenchimento infravermelho de baixa potência. A câmera possui o modo diurno e o modo de visão noturna. Quando a luz estiver fraca, a luz infravermelha de preenchimento se acenderá automaticamente, mudará para o modo de visão noturna e reconhecerá os traços faciais a menos de 1 metro da extremidade da fechadura.

### Deteccção de movimento PIR



Com o sensor PIR, quando alguém se move pela porta da frente a menos de 3 metros\*, o algoritmo de detecção humanoide de IA identifica uma dinâmica anormal capturando instantaneamente uma fotografia ou gravando um vídeo. Em seguida, ele enviará simultaneamente uma mensagem para o aplicativo por meio do servidor de nuvem criptografado, que permite que você gerencie totalmente a dinâmica na porta e evite riscos de segurança.

### Botão giratório de destravamento de emergência



O espelho interno da fechadura possui um botão giratório. Se uma emergência levar ao mau funcionamento da fechadura inteligente, isso não afetará a abertura da fechadura, e a saída de emergência com uma chave poderá garantir a segurança dos usuários.

### Código PIN oculto de 20 dígitos



Apresentado com a tecnologia de código PIN oculto de 20 dígitos, o Philips Alpha-VP-5HWS permite que você insira qualquer combinação de números aleatórios para verificação e destravamento da porta, desde que haja uma entrada consecutiva da senha válida. Esse recurso pode impedir de maneira eficaz o acesso e proteger a senha real.

### Vários alertas



Vários alertas apresentados, como antidesmontagem, travamento do sistema e nível baixo de bateria e trava anormal, o Philips Alpha-VP-5HWS protege instantaneamente a família e lembra você do status da fechadura, fazendo com que você se sinta seguro e protegido.

## Fechadura com vídeo inteligente

Intercomunicação remota por vídeo Tela IPS de 4 polegadas, Tempo real na conexão Wi-Fi, Travamento automático

# Especificações

### Design e aparência

- Cor: Preto obsidian
- Alça: Alça de empurrar e puxar
- Material principal: Liga de alumínio
- Sensor de impressão digital: Semicondutor

### Solução de acesso

- Impressão digital
- Senha/código PIN
- Tag de cartão/chave
- Chave mecânica

### Especificações de energia

- Tipo da bateria: Bateria de polímero de lítio
- Tempo de uso: 3 meses\*
- Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

### Fácil operação

- Guia de voz: Guia de voz humana

### Funções do travamento inteligente

- Encaixe: Encaixe totalmente automático, Cilindro de travamento de classe C

### Instalação

- Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa\*
- Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora
- Tipo de porta: Porta antifurto, Porta de cobre, Porta de madeira

### Peças e acessórios

- Encaixe



Data de emissão  
2024-06-28

Versão: 6.5.2

EAN: 69 71318 50415 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* App?Philips Alpha-VP-5HWS funciona com o aplicativo Philips EasyKey Plus.

\*\* 3 metros: a distância máxima de detecção de movimento PIR é de 3 metros, que pode ser definida para 1 metro, 2 metros e 3 metros por meio do aplicativo móvel.

\*\* Entre em contato com nossos agentes de atendimento ou revendedores autorizados para ver outros tipos de portas.

\*\* O efeito do teclado digital mostrado nas fotos deste produto pode não coincidir com o efeito real de exibição. Preste atenção ao status de exibição do teclado digital nos cenários de uso reais.

\*\* 3 meses: esses dados representam dados experimentais internos, e o tempo de uso pode ser reduzido com base no uso real.