



Philips 9000 series  
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式  
C级锁芯  
自动上锁功能  
虚位密码功能

DDL191LCFSB

## 开关只需一步

智享快而简的未来生活

现在，您可以享受直觉式开锁和自动上锁带来的便捷体验、人性化细节设计带来的舒适感受、流线型机身与深邃质感配色带来的视觉愉悦。

### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

### 智能生活，“锁”以出色

- 时刻等待您的归来
- 一握即开，一气呵成

### 便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 享受关门即走的便捷与安心

# PHILIPS

推拉式智能门锁  
推拉直觉式使用方式 C 级锁芯，自动上锁功能，虚位密码功能

DDL191LCFSB/93

## 产品亮点

### 多重报警功能



飞利浦 9100-5HB-60 具备防撬、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能，增强家庭安全等级，时刻守护您和您的家人。

### 防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键，在门锁上锁后，可锁死室内手柄，推动室内手柄时无法开锁，有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或避免孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

### 布防功能



外出时，长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触

发警报，有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

### 关门自动上锁



飞利浦 9100-5HB-60 关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

### 32 位虚位密码



飞利浦 9100-5HB-60 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。有效防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

### 自动感应唤醒门锁



靠近门锁时，门锁感应到人体后将自动唤醒系统点亮面板，您可以直接进行身份识别验证开启门锁，减少手动激活系统需要的时间，获得快速解锁的使用感受。

### 直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处，当握住把手时，手指可自然落于半导体指纹识别器，认证成功后，下压把手实现一握开门，为您带来便捷又快速的开门体验。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 珍珠银
- 把手: 推拉式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

## 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

## 容量

- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组
- 一次性密码: 1

## 电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池寿命: 10 个月\*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

## 操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示, 布防提示, 系统锁定提示
- 语音导航: 真人语音导航

## 功能

- 锁体: C 级锁芯
- 锁定功能: 室内反锁, 系统锁定
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能, 布防功能
- 警报功能: 锁舌异常报警, 布防报警

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50088 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。