

Philips WelcomeBell 300
Plugin
Kabellose Türlocke

300m Reichweite
Witterungsbeständig
4 hochwertige Klingelmelodien
Visuelle Warnungen

DES7900DCH



Hören Sie Ihre eintreffenden Gäste

Kabellose Klingel WelcomeBell 300 Plugin

Mit der Philips WelcomeBell 300 Plugin-Türlocke merken Sie auf elegante und benutzerfreundliche Weise, wenn Ihre Gäste eintreffen. Die kabellose Klingel macht es Ihnen mit einer blinkenden LED sowie einem erkennbaren Klang ganz einfach.

Intuitiv und robust

- Ein Blinksignal informiert Sie darüber, dass Sie die Batterien wechseln müssen
- Außerordentlich robustes System
- Reichweite von bis zu 300 Metern

Elegantes und kompaktes Design

- Erfahren Sie, wenn Ihre Gäste eintreffen

Kraftvoller Klang und blinkende LED

- Optische und akustische Warnungen
- Beeindruckende Klingelmelodien

Erweiterbare Lösung

- Eine Lösung, die sich Ihren Anforderungen anpasst
- Über den USB-Stecker

PHILIPS

Daten

Elektrische Eigenschaften

- Türglocke: 230 V, 50 Hz/30 mA
- Sender: 2 x AAA (LR03) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Design

- Türglocke: Weiß und grauer Kunststoff, Stoff
- Sender: Weiß und transparenter Kunststoff

Kit-Funktionen

- Abmessungen: 210 mm (H) x 150 mm (L) x 80 mm (T)

Maximaler Abstand

- Kabellos: 300 m Reichweite im Freien
- Frequenz: 433 MHz

Umgebungstemperatur bei Betrieb

- Temperatur: -10°C bis 55°C

Gewährleistung

- Jahre: 2

Verkabelung

- Schlauchsystem: Kabellos

Standard und Zertifizierung

- Typ: CE, RoHS, REACH

Einstellungen

- Klingellautstärke: Klingellautstärke
- Klingelmodus: Klingelmodus

Bedienung; Betrieb

- Türglocke: Innenbereich
- Sender: Outdoor (IP65)

Sender – Technische Daten

- Installation: Wand
- Akkustandswarnung: Ja (Blinksignal + Signalton)
- Max. Anzahl von Sendern: 4
- Beleuchtete Anruftaste
- Beleuchtetes Namensschild

Türglocke – Technische Daten

- Installation: Plug-in
- Modus: Blinken (lautlos), Klingelton + Blinken, Ring
- Max. Anzahl von Sendern: 4
- Anzahl der Blinkfarben: 1
- Akkustandswarnung: Ja (Blinksignal + Signalton)
- USB-Ladegerät: Nein

Besonderheiten

Kompaktes und schlankes Design

Die kabellose Philips WelcomeBell 300 Plugin-Türglocke passt mit ihrem modernen, ansprechendem Design perfekt in Ihr Zuhause.

Akkustandswarnung

Lassen Sie sich nicht von einer leeren Batterie überraschen. Die Philips Türglocke warnt Sie durch ein einfaches Blinksignal (Senderseite).

Robuste Ruftaste

Machen Sie sich keine Sorgen um die Ruftaste der WelcomeBell 300, sie wurde so konzipiert, dass sie jedem Wetter standhält (IP65).

Ein ausbaufähiges Soundsystem

Erweitern Sie Ihre WelcomeBell-Türglocke mit Zubehör wie einem Bewegungs- oder Öffnungsmelder, einem neuen Sender, einer zweiten Ruftaste und mehr.

Integrierte blinkende LED-Anzeigen

Mit der WelcomeBell 300 Plugin-Türglocke im Klingel- oder lautlosen Modus und ihrem eingebauten monochromen LED-Blinksignal verpassen Sie keinen eintreffenden Besucher. Die kabellose Türglocke von Philips macht Sie auf jede Situation aufmerksam.

Verbinden Sie Ihre Geräte

Laden Sie Ihre elektronischen Geräte (Smartphone, Tablett usw.) über den USB-Ausgang direkt an der drahtlosen Türglocke von Philips auf.

Flexible Benutzung

Dank ihrer 300 m Reichweite können Sie Ihre WelcomeBell 300 Plugin-Türglocke an einer beliebigen Stelle in Ihrem Haus montieren. Mit der Repeater-Funktion und einer zweiten WelcomeBell-Glocke kann die Reichweite bis auf 600 m ausgedehnt werden.

Hochwertiger Sound

Die WelcomeBell 300 Plugin-Türglocke bietet vier Klingelmelodien mit einem sehr hochwertigen Klang. Mit Ihrer Philips Glocke verpassen Sie keine Besuche.



Ausstellungsdatum
2024-02-06

Version: 4.0.1

EAN: 33 45115 31015 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com