

Philips WelcomeBell 300
Basic
Dzwonek do drzwi

Powitaj swoich gości

Zasięg 300 m w otwartym terenie
4 wysokiej jakości melodie
dzwonka
Alarmy wizualne

DES7300DCH



Przygotuj się na wizytę gości

dzięki alarmom dźwiękowym i wizualnym

Przygotuj się na wizytę gości dzięki temu bezprzewodowemu dzwoniowi WelcomeBell 300 Basic. Dzięki potężnemu dzwoniowi i diodzie LED nie przegapisz żadnych gości, a wysokiej klasy wzornictwo sprawi, że idealnie wkomponuje się on w wystrój Twojego wnętrza.

Intuicyjny i konfigurowalny

- Możliwość dostosowania melodii dzwonka
- Ustawienia głośności dzwonka i trybu dzwonka
- Bezprzewodowy dzwonek do drzwi może być używany z innymi akcesoriami

Nie przegap ani jednego gościa, który zadzwoni do Twoich drzwi

- Usłysz, jak Twoi goście dzwonią do drzwi
- Wbudowane monochromatyczne światło LED

Nowoczesne wzornictwo

- Nowoczesne i eleganckie wzornictwo

Niezawodność i łatwość instalacji

- Przycisk zabezpieczony przed niesprzyjającą pogodą
- Sygnał świetlny i sygnał dźwiękowy, gdy poziom naładowania baterii dzwonka lub nadajnika jest niski
- Bezprzewodowy dzwonek do drzwi o zasięgu 300 m w otwartym terenie

PHILIPS

Dzwonek do drzwi

Powitaj swoich gości Zasięg 300 m w otwartym terenie, 4 wysokiej jakości melodie dzwonka, Alarmy wizualne

Dane techniczne

Dzwonek

- Poziom hałasu: 85 dB

Parametry elektryczne

- Dzwonek do drzwi: 3 x baterie AA (LR06)
- Nadajnik: 2 x AAA (LR03) (do nabycia osobno)

Wykończenie

- Dzwonek do drzwi: Białe i szare tworzywo sztuczne, tkanina
- Nadajnik: Białe i przezroczyste tworzywo sztuczne

Parametry zestawu

- Wymiary: 210 (wys.) x 150 (szer.) x 66 (głęb.) mm

Maksymalna odległość

- Sieć bezprzewodowa: 300 m na otwartej przestrzeni
- Częstotliwość: 433 MHz

Temperatura robocza

- Zakres temperatury: -10°C / 55°C

Gwarancja

- Lata: 2

Okablowanie

- Obwód: Bezprzewodowy

Standardowe, certyfikat

- Typ: CE, RoHS, REACH

Ustawienia

- Tryb dzwonka do drzwi: Głośność + tryb dzwonka do drzwi

obsługa

- Dzwonek do drzwi: Do użytku domowego
- Nadajnik: Do użytku na zewnątrz (IP65)

Dane techniczne nadajnika

- Instalacja: Ściana
- Alert słabej baterii: Tak (sygnał świetlny + sygnał dźwiękowy)
- Podświetlany przycisk połączenia
- Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
- Maksymalna liczba odbiorników: 4

Dane techniczne dzwonka do drzwi

- Instalacja: Montaż na ścianie lub na stole
- Tryb: Sygnał świetlny (tryb cichy), Sygnał dźwiękowy + sygnał świetlny
- Maksymalna liczba nadajników: 4
- Liczba kolorów sygnału świetlnego: 1
- Alert słabej baterii: Tak (sygnał świetlny + sygnał dźwiękowy)
- Ładowarka USB: Nie

DES7300DCH/29

Zalety

Do wyboru 4 melodie dzwonka

Do wyboru masz cztery melodie dzwonka – na pewno znajdziesz taką, która najbardziej pasuje do Ciebie. Możesz też wybrać inną melodię dzwonka dla każdego nadajnika dzwonka bezprzewodowego firmy Philips. Dzięki temu każde z wejść będzie łatwo rozpoznawalne.

Potężny dźwięk

Teraz bez problemu usłyszysz, że ktoś dzwoni do drzwi dzięki głośnemu sygnałowi dźwiękowemu (85 dB) bezprzewodowego dzwonka WelcomeBell 300 Basic.

Alarmy wizualne

Połącz alarm dźwiękowy z monochromatycznym światłem LED. Jest ono wyzwalane po naciśnięciu przycisku połączenia. Nie przegapisz ani jednego gościa, nawet wtedy, gdy Twój bezprzewodowy dzwonek będzie w trybie cichym.

Ustawienia i wybór trybu

Dostosuj swój dzwonek bezprzewodowy WelcomeBell 300 Basic do swoich potrzeb, regulując jego głośność. Dostępne są również trzy tryby dzwonka: dzwonek / światło (tryb cichy) / dzwonek + światło. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli nie chcesz na przykład budzić dziecka.

Możliwość aktualizacji systemu

Możesz połączyć go z czterema innymi dzwonekami i czterema różnymi nadajnikami (czujka otwierania drzwi/okien, przycisk połączenia i czujka ruchu). Ta rozszerzona platforma umożliwia dostosowanie dzwonka do drzwi firmy Philips do swoich potrzeb.

Do użytku na zewnątrz

Z bezprzewodowego dzwonka firmy Philips można korzystać nawet wtedy, gdy pada deszcz dzięki odpornemu na działanie warunków atmosferycznych przyciskowi połączenia (IP65).

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Jeśli poziom naładowania baterii dzwonka Welcome Bell 300 lub nadajnika jest niski, otrzymasz powiadomienie za pomocą migającego sygnału świetlnego i sygnału dźwiękowego. Koniec z niespodziankami wynikającymi z tego, że bezprzewodowy dzwonek przestał działać.

Nowoczesny bezprzewodowy dzwonek do drzwi

Ten atrakcyjny, nowoczesny i kompaktowy bezprzewodowy dzwonek WelcomeBell 300 Basic będzie doskonale pasował do Twojego wnętrza.

Bezprzewodowy

Ten przenośny dzwonek do drzwi jest bardzo łatwy w instalacji i nie wymaga żadnych przewodów. Bardzo duży zasięg wynoszący 300 m w otwartym terenie umożliwia instalację nadajnika i odbiornika w dowolnym miejscu. Można ustawić go w pozycji stojącej lub przymocować do ściany.



Data wydania 2024-04-05

Wersja: 1.0.1

EAN: 59 08254 81142 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com