

PHILIPS

全自動推拉式智能門鎖

9000 series

直觀式推拉方式

手動觸控喚醒系統

自動鎖定功能



DDL192LAFCB



只需一個步驟，即可開關門鎖 全自動功能，全智能生活

一切皆從這裡開始：一鍵式開鎖及自動鎖定功能極為便利；雙重驗證及藍牙開鎖系統確保安全可靠；符合人體工學的設計及流線型機身則呈現科技格調。

簡單生活，並不僅止於此

- 專利全自動鎖體：一步開關門鎖
- 自動鎖定：關門後安枕無憂
- 直觀式指紋識別：一步快速開鎖
- 多種警報：時刻保護家居安全

多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 雙重驗證開鎖：時刻確保安全
- C 級鎖芯：更加安全可靠
- 虛位 PIN 碼：實時保護您的密碼安全
- 外部強制上鎖：屋內開鎖時立即發出警報
- 安全把手：消除安全風險並讓您安心

產品特點

自動鎖定功能



推拉式智能門鎖採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出警報，以提示門鎖狀態。

雙重驗證開鎖



在雙重驗證模式下，可以任意組合其中兩種方式（指紋、密碼和門卡）來開門，以確保家居得到雙重安全保障。

虛位 PIN 碼



Philips EasyKey 備有虛位 PIN 碼技術功能，讓您可以先使用隨機組合的數字，接著輸入真實密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視並保護真實密碼。

直觀式指紋識別



推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能定能為您帶來快捷方便的開門體驗。

多種警報功能

Philips 9200 系列具備全面警報功能，不僅可以加強家居防盜措施，實時保護您和家人，還可以提醒門鎖狀態，絕對是為方便使用而打造。

一鍵式外部強制上鎖



離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用該功能，當從屋內開門時會觸發警報。此功能可以有效向您發出安全風險警報，並增強家居安全保障。

專利全自動鎖體



升級全自動鎖體可在成功驗證後立即開鎖。經驗證身份後，您便可以直接推拉把手開門，大大簡化了使用門鎖的步驟，為您帶來快捷方便的出入體驗。

安全把手開關



您可以在離家前啟用安全把手功能。鎖門後，室內把手將被固定，確保無人可以推動室內把手來開門。該功能可有效防止從室內開鎖，因而消除安全隱憂及提高防盜性能。

C 級鎖芯



鎖芯是控制開鎖的重要部件，如同門鎖的心臟。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，在防止技術開鎖方面性能卓越。

規格

出入方式

藍牙: 是
門卡: 是
指紋: 是
機械鑰匙: 是
密碼 / PIN 碼: 是

智能鎖定功能

警報功能: 防窺警報, 外部強制上鎖警報
鎖定功能: 電子單栓鎖, 系統鎖定
鎖體: 全自動鎖體
安全功能: 雙重驗證, 虛位 PIN 碼, 外部強制上鎖功能, 安全把手功能

簡易操作

指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示,
外部強制上鎖提示, 系統鎖定提示
語音指南: 人聲指南

設計與外觀

顏色: 紅銅
緊急逃生設計: 室內快速開門鎖體
人體工學設計: 推拉式把手設計

手柄: 推拉式把手
主要物料: 鋅合金
表面處理: 電鍍
指紋感應器: 半導體

門鎖容量

門卡: 最多 100
主 PIN 碼: 1
一次性 PIN 碼: 1

模式

操作模式: 自動模式, 手動模式
系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

電源詳細說明

電池類別: 鹼性電池
緊急電源供應: 5 伏外置充電器
最大電池容量: 8 枚電池
電源: 4 枚 AA 電池
使用時間: 10 個月*
工作電壓: 4.5-6 伏

安裝

開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*
門類型: 防盜門, 銅門, 木門
多鎖頭: 否

配件組件

輔助電池: 4 枚 AA 鹼性電池
證書: 是
鑽孔模板: 是
安裝配件: 是
機械鑰匙: 2 條
鎖體: 是
安裝板: 是
清潔墊: 是
智能鑰匙牌: 2 張
用戶手冊: 是
保用證: 是

