



Philips 7000 series
推拉鎖

支援悠遊卡
自動鎖定
室內紅外線感應器解鎖
Wi-Fi 連線

DDL702LAGBW

觸動解鎖

搭配 Wi-Fi 連線更簡單

Wi-Fi 連線讓您可不受空間限制查看存取記錄。室內紅外線感應器解鎖、自動鎖定等功能，讓生活更輕鬆。

智慧生活，卓越鎖定

- 偵測到您的手便會開門

升級的智慧晶片強化居家安全

- 有效提醒安全風險
- 驗證組合加倍安全

PHILIPS

推拉鎖

支援悠遊卡 自動鎖定，室內紅外線感應器解鎖，Wi-Fi 連線

規格

設計和外觀

- 色彩：黑曜石黑
- 握把：推拉式把手
- 指紋感應器：半導體

出入解決方案

- 指紋：是
- 密碼/PIN 碼：是
- 卡片/鑰匙牌：是
- 機械鑰匙：是

門鎖資料容量

- 主 PIN 碼：1
- 一次性 PIN 碼：1

電力規格

- 電源供應：4 顆 AA 電池

- 使用時間：10 個月 *
- 最大電池容量：4 顆電池
- 緊急電源供應：5V 備用電力

輕鬆操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外側強制鎖定提示，系統鎖定提示
- 語音指引：人聲指引

安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他 *
- 開門方向：向左向內開，向左向外開，向右向內開，向右向外開
- 門板類型：防盜門，銅門，木門

DDL702LAGBW/96

焦點

室內紅外線感應器解鎖



透過把手的觸控式感應器和紅外線感應器，開門更簡單。只要手碰到觸控式感應器，且紅外線感應器偵測到障礙物時，即可解鎖。

雙重驗證



在雙重驗證模式中，您可以使用任兩種驗證方法（指紋、PIN 碼和鑰匙牌）開門，為居家安全提供雙重保障。

外側強制鎖定



出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定按鈕啟用此功能。在此模式下，從內側開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。



發行日期 2024-04-16

版本：2.0.1

EAN: 69 71318 50366 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 依實際狀況而定，可能會更少。
* 本產品圖片中展示的數位鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請根據實際使用情境來判斷數位鍵盤顯示狀態。
* 其他的門厚度範圍：如果門的厚度超出所述範圍，請聯絡我們當地的經銷商或客戶服務中心。