

PHILIPS

全自動推拉式智慧型
門鎖

9000 series

直覺的推拉使用

手動觸碰喚醒系統

自動鎖定功能



DDL192LAFGB



上鎖解鎖都只要一個步驟

全自動化的全方位智慧生活

實現一切的基礎：單鍵解鎖和自動上鎖，帶來便利體驗；雙重驗證和藍牙解鎖，確保穩固安全性；人體工學設計和流線鎖體，呈現搶眼科技感。

輕鬆生活不僅止於此

- 專利全自動鎖體：解鎖開門，一氣呵成
- 自動鎖定：關門後全然放心
- 直覺的指紋辨識機制：快速解鎖，一氣呵成
- 多重警報：隨時保護居家安全

整合多元化的保護，提供全方位的居家安全性

- 雙重驗證解鎖：安全第一
- C 級鎖芯：更可靠、更安全
- 偽 PIN 碼：即時保護您的密碼安全
- 外側強制鎖定：內側一解鎖立即發出警報
- 安全把手：消除安全風險，加倍安心

焦點

自動鎖定功能



推拉式智慧型門鎖使用全自動樞眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，樞眼就會發出警報，提醒您門鎖狀態。

專利全自動鎖體



進階的全自動樞眼設計，可在成功驗證後立即解鎖。一經識別，便能直接推拉把手開門，大大簡化了門鎖的使用方式，實現快速又便利的出入體驗。

偽 PIN 碼



飛利浦 EasyKey 配有偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

直覺的指紋辨識機制



推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手，直覺地觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。

單鍵外側強制鎖定



出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟用此功能，如此一來，從室內側開門便會觸發警報。此功能可有效警示安全隱患，並提升居家安全層級。

雙重驗證解鎖



在雙重驗證模式下，您可使用任兩因素 (指紋、密碼和門卡) 組合作為解鎖方案，確保居家的雙重安全。

安全把手開關



您可在出門前啟用安全把手功能。門上鎖後，室內側的把手將鎖定，以確保沒人可推壓室內側把手來開門。此功能可有效防止從室內側解鎖，從而消除安全隱患，並提高防盜成效。

C 級鎖芯



鎖芯是控制開鎖的關鍵元件，可比作門鎖的心臟。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，在防範技巧性開鎖上展現高效能。

多重警報功能

飛利浦 9200 系列配有全方位的警報功能，不僅提高居家防盜層級，也能即時保障闔家平安，此外還可提醒您門鎖狀態，使用起來更方便。

規格

出入解決方案

藍牙: 是
卡片/鑰匙牌: 是
指紋: 是
機械鑰匙: 是
密碼/PIN 碼: 是

智慧鎖定功能

警報功能: 防撬警報, 外側強制鎖定警報
鎖定功能: 電子鎖死, 系統鎖定
樞眼: 全自動樞眼
安全功能: 雙重驗證, 偽 PIN 碼, 外側強制鎖定功能, 安全把手功能

輕鬆操作

指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示,
外側強制鎖定提示, 系統鎖定提示
語音指引: 人聲指引

設計和外觀

顏色: 香檳金
緊急逃生設計: 室內側快開樞眼
人體工學設計: 推拉式把手設計

握把: 推拉式把手
主要材質: 鋅合金
表面處理: 電鍍質感
指紋感應器: 半導體

門鎖資料容量

卡片/鑰匙牌: 最多 100
主 PIN 碼: 1
一次性 PIN 碼: 1

模式

操作模式: 自動模式, 手動模式
系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

電力規格

電池類型: 鹼性電池
緊急電源供應: 5V 備用電力
最大電池容量: 8 顆電池
電源供應: 4 顆 AA 電池
使用時間: 10 個月*
工作電壓: 4.5-6V

安裝

開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開
門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
門板類型: 防盜門, 銅門, 木門
多重鎖定點: 無

配件

附屬電池: 4 顆 AA 鹼性電池
證書: 是
鑽孔模板: 是
安裝配件: 是
機械鑰匙: 2 把鑰匙
樞眼: 是
安裝板: 是
清潔墊: 是
智慧鑰匙牌: 2 張卡
使用手冊: 是
保證卡: 是

