



Philips 7000 series
面容識別智能門鎖

遙距視像對講

3D 面容識別開鎖
4 吋 IPS 螢幕
實時 Wi-Fi 連接

DDL709NCAGBW

智能捕捉面容特徵

享受無接觸的開門體驗

使用 Philips 面容識別門鎖，體驗零接觸的開門功能。具備 3D 面容開鎖功能，門鎖能夠捕捉面容特徵，在您接近門時提供快速方便的開鎖體驗

安全保護，智能內嵌

- 您的即時看家小幫手
- 時刻即時保護家居安全

簡單生活不止如此

- 更清晰的門口視野
- 免卻手動鎖門的麻煩
- 偵測到手即時解鎖
- 告別只用鑰匙的時代

智能生活，「鎖定」卓越

- 零接觸便利體驗
- 隨時了解室外情況
- 隨時隨地查看家門情況
- 加密數據不易遺失

PHILIPS

產品特點

3D 面容開鎖功能



雙攝影機可模擬人眼影像, 獲取人面的 3D 特徵, 能有效識別圖片或影片中的人物, 甚至識別化妝的面容。當您進入門鎖 1 米內範圍時, 超聲波感應器 * 會啟動面部認證程序, 通過後自動解開門栓。毋須任何其他步驟即可入內!

雲端儲存 *



如果門鎖偵測到室外有任何異常活動, 系統會擷取影片並將其加密上載至雲端儲存伺服器。即使門鎖損壞或失靈, 儲存在雲端伺服器上的資料亦不易遺失, 更可隨時透過 WeChat 小程序存取。

4 吋 IPS 螢幕



使用室內面板中的 4 吋 IPS 螢幕, 輕鬆查看門外狀況及存取紀錄。只需輕按一下按鈕, 室外情況即一覽無遺; 再按一下即可關閉螢幕, 方便長者和兒童使用。此外, 您還可以透過 WeChat 小程序調整螢幕亮度和睡眠模式時間。

實時 Wi-Fi 連接



Philips 面容識別門鎖支援 Wi-Fi 連接, 方便您隨時了解實時情況。連結 WeChat 小程序後, 即可查看存取紀錄、遙距發送臨時密碼, 並點擊視像按鈕以實時查看門口情況。

智能動態追蹤



Philips DDL709-FVP-7HW 門眼配備超聲波感應器, 當有人在正門 2 米 * 範圍內移動時, 系統會自動執行動態追蹤並向 WeChat 小程序發送通知。如果有人進入離正門不到 1 米的範圍內, 面部識別模組亦會開始運作, 以快速驗證訪客身份, 絕無拖延。

全自動鎖體



產品採用全自動鎖體設計, 免卻手動鎖門的麻煩。指紋或密碼通過室外面板驗證後, 鎖體會自動收回以打開門鎖。關門時, 鎖體會自動伸出並鎖緊, 毋須手動上鎖。如果門鎖沒有關妥, 系統會發出提示, 提醒您注意門鎖狀態。

配備遙距視像對講



當有訪客按門鈴時, 我們的智能鎖會立即向您的 WeChat 小程序發送通知。只需輕輕一按, 即可啟動實時雙向對講, 同時遙距查看室外情況。此外, 門鎖會在門鈴被按下時自動拍照或錄製影片, 即使連線中斷, 您也可以隨時透過存取紀錄查看訪客資料。

多種提示功能



這款智能鎖具備防拆卸、系統鎖定、低電量及鎖舌異常等提示功能, 可即時保護您的居家安全並讓您了解實時狀態——讓您在 Philips 的守護下, 您的家門必定安全無憂。

室內紅外線感應開鎖



我們的門鎖手柄配備觸控式和紅外線感應器, 當您觸碰手柄而紅外線感應器偵測到障礙物時, 系統就會隨即解鎖。使用簡單又方便, 專為忙碌人士而設。

規格

設計與外觀

- 顏色: 曜石黑
- 手柄: 推拉式把手
- 主要物料: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體

出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是
- 面容開鎖功能: 是

電源詳細說明

- 電池類別: 鋰聚合物電池

- 使用時間: 3 個月 *
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

- 語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體: C 級鎖芯, 全自動鎖體

安裝

- 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列 *
- 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
- 門類型: 木門, 銅門, 防盜門



出版日期 2024-10-12

版本: 7.7.2

EAN: 69 71318 50450 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 超聲波感應器: 鄰近感應器的一種, 預設開啟, 經人面識別功能啟動時感應距離為 1 米 (誤差 +0.05 米)。

* 雲端儲存: 只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取儲存的影片紀錄。其他用戶只能查看高清快照。

* 2 米: 超聲波感應器偵測異常活動的最大距離。徘徊警報功能預設關閉, 可透過 WeChat 小程序啟用, 偵測距離可設定為 1 米、1.5 米或 2 米。

* 3 個月待機時間: 實驗室數據, 實際電池使用時間或視乎使用頻率而異。

* 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。