



Philips WelcomeEye
Comfort
Wideodomofon

Ultrapiłaski monitor

Bardzo wysoka jakość obrazu
Ekran o przekątnej 11 cm (7")
Szeroki kąt widzenia



DES9500VDP

Wideodomofon o dużym ekranie

Elastyczność umożliwiającą dopasowanie do domowej konfiguracji

Poznaj WelcomeEye Comfort — prosty i nowoczesny wideodomofon, który ułatwia życie. Wejź do świata wideodomofonów Philips.

Charakterystyczny i stylowy wygląd

- Białe diody LED zapewniają wyraźny i dokładny obraz w trybie noktowizyjnym
- Ultracienki monitor LED o wysokiej jakości

Wyjątkowe przeżycia dzięki wideodomofonom WelcomeEye

- Obserwuj dostęp do domu dzięki funkcji monitoringu

Philips ułatwia życie

- Prosty i innowacyjny interfejs
- Komunikacja za pomocą monitorów w obrębie jednego domu

PHILIPS

Dane techniczne

Dzwonek

- Liczba dzwonek: 6
- Poziom hałasu: 85 dB

Parametry elektryczne

- Parametry elektryczne: Prąd stały 24 V / 460 mA / 11,1 W

Wykończenie

- Panel interkomu: Aluminium i czarne aluminium
- Monitor: Czarny plastik i aluminium

Panel interkomu

- Tryb noktowizyjny: Białe diody LED (2,5 m)
- Kontrola drzwi: Maks. 12 V / 2 A
- Kąt widzenia: 100° w poziomie / 70° w pionie
- Czujnik: Kolorowy C-MOS 900TVL
- Obiektyw: Brak możliwości regulacji
- Podświetlany przycisk połączenia
- Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
- Instalacja: Montaż powierzchniowy
- Kontrola płytki zaczepowej: Maks. 12 V / 1,1 A

Parametry zestawu

- Wymiary: 210 (wys.) x 315 (szer.) x 78 (głęb.) mm

Maksymalna odległość

- Na przewodzie: 120 m

Temperatura eksploatacji

- Zakres temperatur: -20°C / +50°C

Funkcje ekranu

- Przekątna: 18 cm (7")

- Rozdzielczość: 800 x 480 piksele
- Instalacja: Ściana

Charakterystyka pojedynczego produktu

- Wymiary panelu interkomu: 168 (wys.) x 82 (szer.) x 38 (głęb.) mm
- Wymiary monitora: 142 (wys.) x 210 (szer.) x 15 (głęb.) mm

Zastosowanie

- Panel interkomu: Do użytku na zewnątrz (IP44)
- Monitor: Do użytku domowego

Gwarancja

- Lata: 2

Okablowanie

- Układ: 2-przewodowy

Kontrola dostępu

- Opcje: Zamek i brama

Aksesoria elektryczne

- W zestawie: Zasilanie sieciowe

Standardowe, certyfikat

- Typ: CE, RoHS, REACH

Ustawienia

- Obraz: Kolor, jasność, kontrast
- Głośność

Zalety

Ekran o przekątnej 11 cm (7")

Ekran o przekątnej 11 cm (7") daje użytkownikom niezrównaną łatwość obsługi. To bardzo praktyczne urządzenie: WelcomeEye Comfort umożliwia zobaczenie gości i zdalne otwarcie drzwi lub bramy automatycznej.

Kolorowy tryb noktowizyjny

Obiektyw CMOS o niezwykle szerokim kącie widzenia (100° w poziomie / 70° stopni w pionie) oraz zapewniające wyraźny widok białe diody LED umożliwiają rozpoznanie gości nawet po zmroku, z odległości do 2,5 m.

Monitoruj dostęp do domu

Monitoruj to, co dzieje się przed domem, korzystając z funkcji monitoringu urządzenia WelcomeEye Comfort.

Przełączanie między monitorami

Monitory WelcomeEye z funkcją interkomu umożliwiają łatwą komunikację między domownikami.

Ultraplaski monitor

Popraw bezpieczeństwo swojego domu dzięki ultracienkiemu monitorowi WelcomeEye Touch z imponującą technologią LED.

