Philips 智慧型保險箱

指紋解鎖 活動式把手

雙重驗證 異常警示

SBX601C5G0



保護貴重物品

搭配多層防護

飛利浦 SBX601 支援指紋、PIN 碼及機械式按鍵,讓解鎖出奇方便有效率。搭配「雙重驗證模式」及一體成型的外殼,為貴重物品提供高度保全的存放空間。

高品質,安心可靠

- 屏除任何隱藏風險,提供全方位的安全性
- 防止暴力開鎖

更聰明、更安全

- 利於快速便利地解鎖
- 讓安全性更上層樓

關注細節,保護隱私空間

- 提供更大的儲存空間
- 給予全天候的保護



異常警示



SBX601 支援多種警示,包括震動警示、錯誤警 示及低電壓警示。若出現異常狀況,保險箱會透 過高音警報來提醒您,為您的貴重物品提供全天 候保護。

雙重驗證



在「雙重驗證模式」下,需要指紋或 PIN 碼兩 套代碼組合才能解鎖保險箱,可為您的貴重物品 提供更周全的升級保護措施。

活動式把手



鎖定之後,保險箱把手會從齒輪裝置中分離出 來,並進入自由活動狀態。如此一來,便可排除 透過破壞保險箱把手而強制開鎖的威脅。

多重解鎖



機械鑰匙不是打開保險箱的唯一選擇。SBX601 配備半導體感應器和觸控鍵盤,並支援以指紋和 PIN 碼解鎖。只要輕觸一下就能喚醒系統,配上 快速辨識功能,讓解鎖保險箱變得簡單又有效 率。此外,我們亦保有機械鑰匙解鎖的方式,供 您在緊急情況下使用。

-體成型的外殼



SDR601 一體成型的外殼堅固且牢靠。內建式觸 控鍵盤打造簡約外觀,並為電路板提供更周全的 保護,進而造就這款功能卓越、外型時尚、安全 可靠且值得信賴的保險箱。

獨立的存放隔層



保險箱適當的內部配置與滑動式珠寶抽屜,最適 合收納珠寶等小型貴重物品。時尚高級的內部設 計,為保險箱提供柔軟觸感,打造愉快的儲物體

顏色

• 灰色: 是

電源供應

- 電池壽命 *: 6 到 12 個月 工作電壓 : 4.5 ~ 6 V
- 備援系統電池: 4 顆 AA 電池

產品淨重

•71公斤:是

產品尺寸(長×寬×高)

• 550 × 400 × 360 公釐: 是

解鎖方式

- 指紋: 最多 30 組
- PIN 碼: 最多 10 組
- ・機械鑰匙:是

指示燈

- 綠色: 辨識成功
- 紅色: 辨識失敗 • 閃爍紅燈: 低電壓、異常警示



發行日期 2024-05-11

版本:1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

* 電池壽命 (待機時間) 取決於實際的使用情況。

EAN: 69 73746 14060 3

www.philips.com