



飛利浦  
智慧型保險箱

指紋解鎖  
活動式把手  
雙重驗證  
異常警示



SBX601C5G0

## 保護貴重物品

### 搭配多層防護

飛利浦 SBX601 支援指紋、PIN 碼及機械式按鍵，讓解鎖出奇方便有效率。搭配「雙重驗證模式」及一體成型的外殼，為貴重物品提供高度保全的存放空間。

#### 更聰明、更安全

- 利於快速便利地解鎖
- 讓安全性更上層樓

#### 高品質，安心可靠

- 屏除任何隱藏風險，提供全方位的安全性
- 防止暴力開鎖

#### 關注細節，保護隱私空間

- 提供更大的儲存空間
- 給予全天候的保護

# PHILIPS

## 焦點

### 異常警示



SBX601 支援多種警示，包括震動警示、錯誤警示及低電壓警示。若出現異常狀況，保險箱會透過高音警報來提醒您，為您的貴重物品提供全天候保護。

### 雙重驗證



在「雙重驗證模式」下，需要指紋或 PIN 碼兩套代碼組合才能解鎖保險箱，可為您的貴重物品提供更周全的升級保護措施。

### 活動式把手



鎖定之後，保險箱把手會從齒輪裝置中分離出來，並進入自由活動狀態。如此一來，便可排除透過破壞保險箱把手而強制開鎖的威脅。

### 多重解鎖



機械鑰匙不是打開保險箱的唯一選擇。SBX601 配備半導體感應器和觸控鍵盤，並支援以指紋和 PIN 碼解鎖。只要輕觸一下就能喚醒系統，配上快速辨識功能，讓解鎖保險箱變得簡單又有效率。此外，我們亦保有機械鑰匙解鎖的方式，供您在緊急情況下使用。

### 一體成型的外殼



SDR601 一體成型的外殼堅固且牢靠。內建式觸控鍵盤打造簡約外觀，並為電路板提供更周全的保護，進而造就這款功能卓越、外型時尚、安全可靠且值得信賴的保險箱。

### 獨立的存放隔層



保險箱適當的內部配置與滑動式珠寶抽屜，最適合收納珠寶等小型貴重物品。時尚高級的內部設計，為保險箱提供柔軟觸感，打造愉快的儲物體驗。

## 規格

### 色彩配置

- 灰色：是

### 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 550 x 400 x 360 公釐：是

### 產品淨重

- 71 公斤：是

### 解鎖方式

- 指紋：最多 30 組
- PIN 碼：最多 10 組
- 機械鑰匙：是

### 電源供應

- 工作電壓：4.5 ~ 6 V
- 備援系統電池：4 顆 AA 電池
- 電池壽命\*：6 到 12 個月

### 指示燈

- 綠色：辨識成功
- 紅色：辨識失敗
- 閃爍紅燈：低電壓、異常警示



發行日期 2022-10-08

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 80994  
EAN: 69 73746 14060 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 電池壽命 (待機時間) 取決於實際的使用情況。