

Philips 6000 series
全自动智能门锁

推拉式使用方式

手动触摸唤醒系统
自动上锁功能

DDL163LAFBW



便捷开门超乎想象

全自动，让生活更简单

从这里出发，一步开门，自动上锁，体验前所未有的便捷；双重验证，虚位密码，为安全增添多重保障；人体工学设计，舒享推门瞬间，贴心保护家人安全。

智能生活，“锁”以出色

- 享受关门即走的便捷与安心
- 解锁开门一步到位
- 快速开锁一气呵成

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

便捷生活，不止于此

- 防止真实密码泄露
- 安全防护始终在线

PHILIPS

产品亮点

直觉式指纹识别



指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

关门自动上锁



飞利浦 6300-5HW 推拉式智能门锁，采用全自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

布防功能



外出时，长按 2 秒布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

全自动锁体



采用全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

双重验证解锁



双重验证模式下，可从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证，为家居安全提供双重保障。

防猫眼童锁



出门前设置防猫眼开启功能，门锁上锁后，可锁死室内手柄，推 / 拉室内手柄无法开锁。有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

32 位虚位密码



飞利浦智能锁 6300-5HW 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片：最多 100 组
- 管理密码：1
- 用户密码：最多 20 组
- 一次性密码：1

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：10 个月*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 指示灯：门锁状态提示，低电量提示，静音状态提示，布防提示，系统锁定提示
- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯
- 警报功能：锁舌异常报警，防拆报警，布防报警

模式

- 操作模式：自动模式，手动模式
- 系统设置模式：双重验证模式，通用模式

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.1

EAN: 69 71318 50347 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。