

Philips WelcomeEye
Touch
Intercom met video

Uiterst platte monitor

Zeer hoge beeldkwaliteit
7 inch touchscreen
Geïntegreerde RFID-
toegangscontrole



DES9700VDP

Stijlvolle en intuïtieve intercom met video

Met volledige touchscreeninterface

Ontdek de Philips WelcomeEye Touch-intercom met video met zeer hoge beeldkwaliteit. De Philips-intercoms met video hebben een subtiel design en bieden een unieke ervaring.

Houd uw huis altijd in de gaten

- Overdag of 's nachts gebruiken dankzij de witte LED's

Gebruiksvriendelijk

- RFID-badge om uw poort te openen
- Communiceren tussen monitoren uit dezelfde serie
- Beheer de toegang tot uw woning met de monitorfunctie
- Het WelcomeEye-systeem past zich aan uw behoeften.
- Ultradunne, hoogwaardige Signature LED-monitor

Ongelofelijke beeldkwaliteit

- Ergonomische aanraakinterface
- Dunne monitor met 100% touchscreen

Stevig en duurzaam

- Neem de bezoeken van uw gasten op
- Weerbestendig intercompaneel

PHILIPS

Specificaties

Beltoon

- Aantal belsignalen: 6
- Geluidsniveau: 85 dB

Elektrische verbinding

- Modulaire stroomvoorziening: Elektrisch bord

Elektrische kenmerken

- Elektrische kenmerken: 24 V DC / 550mA / 13,2W

Afwerking

- Intercompaneel: Zwart aluminium en aluminium
- Monitor: Zwart kunststof en aluminium

Intercompaneel

- Nachtzicht: Witte LED's (2,5 m)
- Deurbediening: 12 V/2 A max.
- Kijkhoek: H 130° / V 90°
- Sensor: C-MOS kleur-900TVL
- Lens: Niet instelbaar
- Verlichte gespreksknop
- Verlichte naamplaat
- Bevestiging: Vlak gemonteerd
- Schootplaatbediening: 12 V/1.1 A max.
- RFID: 125 kHz - max. 20 badges

Set functies

- Afmetingen: 210 (h) x 315 (l) x 78 (d) mm

Maximale afstand

- Met kabels: 120 m

Bedrijfstemperatuur

- Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

Schermeigenschappen

- Diagonaal: 18cm (7")
- Extern geheugen: MicroSD 32 GB-kaart (niet inbegrepen)
- Resolutie: 800 x 480 px
- Bevestiging: Muur

Kenmerken enkel product

- Afmetingen intercompaneel: 168 (h) x 82 (l) x 38 (d) mm
- Monitorafmetingen: 142 (h) x 210 (l) x 15 (d) mm

Gebruik

- Intercompaneel: Buitenshuis (IP44)
- Monitor: Binnenshuis

Garantie

- Jaar: 2

Bedrading

- Circuit: 2-draads

Toegangscontrole

- Opties: Slot en hek

Norm en certificering

- Type: CE, RoHS, REACH

Instellingen

- Afbeelding: Kleur, helderheid, contrast
- Volume

Kenmerken

7 inch touchscreen

Met het 7 inch touchscreen kunt u vanuit uw huis communiceren met uw bezoekers en de deur of het elektronische hek openen. WelcomeEye Touch kan volledig worden gepersonaliseerd (volume, aanbeltoon, achtergrondverlichting enz.)

Foto- en video-opnamen

Bewaar een opname van bezoekers met de geïntegreerde functie voor het opslaan van foto's (intern geheugen) en video's (op MicroSD-kaart). U mist niets met de WelcomeEye Touch-intercom met video.

RFID-toegangscontrole

Afhankelijk van wat u wilt instellen, kunt u met RFID-badges uw voordeur of elektrische toegangspoort openen wanneer u wilt. U hebt geen toegangscode nodig. Uw WelcomeEye Touch-intercom met video kan tot 20 RFID-badges opslaan.

Schaalbaar platform

Maak een compleet toezichtplatform door elementen toe te voegen (extra intercompaneel, camera enz.)

Praat via de monitoren

Gemakkelijk communiceren binnen uw huis dankzij de intercomfunctie op de WelcomeEye-intercom met video.

Monitor met touchscreen

Geniet van het touchscreen van de monitor en het slanke, moderne design.

Uiterst platte monitor

Til uw interieur naar een hoger niveau met de ultradunne monitor van de WelcomeEye Touch en de opmerkelijke Signature LED-technologie.

Beheer de toegang tot uw woning

Houd de activiteiten voor uw huis in de gaten met de WelcomeEye Touch-monitorfunctie.

Waterbestendig intercompaneel

WelcomeEye Touch is weerbestendig, zelfs in het ergste weersomstandigheden zoals bij regen, storm en zelfs als het sneeuwt, en biedt u een systeem dat altijd betrouwbaar is.

Nachtzicht in kleur

Geniet dag en nacht van scherpe en heldere beeldkwaliteit dankzij de CMOS-lens met een extra brede kijkhoek (H 130°/V 90°) en witte LED's.



Publicatiedatum
2024-04-12

Versie: 4.1.1

EAN: 33 45115 31001 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com