



Philips 9000 series
全自動推拉式智慧型門鎖

直覺的推拉使用
手動觸碰喚醒系統
自動鎖定功能

DDL192LAGGB

上鎖解鎖都只要一個步驟

全自動化的全方位智慧生活

實現一切的基礎：單鍵解鎖和自動上鎖，帶來便利體驗；雙重驗證和藍牙解鎖，確保穩固安全性；人體工學設計和流線鎖體，呈現搶眼科技感。

輕鬆生活不僅止於此

- 專利全自動鎖體：解鎖開門，一氣呵成
- 自動鎖定：關門後全然放心
- 直覺的指紋辨識機制：快速解鎖，一氣呵成
- 多重警報：隨時保護居家安全

整合多元化的保護，提供全方位的居家安全性

- 雙重驗證解鎖：安全第一
- C 級鎖芯：更可靠、更安全
- 偽 PIN 碼：即時保護您的密碼安全
- 外側強制鎖定：內側一解鎖立即發出警報
- 安全把手：消除安全風險，加倍安心

PHILIPS

焦點

自動鎖定功能



Automatic locking



推拉式智慧型門鎖使用全自動樞眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，樞眼就會發出警報，提醒您門鎖狀態。

專利全自動鎖體



Full auto mortise



進階的全自動樞眼設計，可在成功驗證後立即解鎖。一經識別，便能直接推拉把手開門，大大簡化了門鎖的使用方式，實現快速又便利的出入體驗。

偽 PIN 碼



Fake PIN Code



飛利浦 EasyKey 配有偽 PIN 碼技術，可讓您輸入亂數組合，只要有連續輸入的真正密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

直覺的指紋辨識機制



Semiconductor fingerprint sensor



推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手，直覺地觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能可確保快速又便利的開門體驗。

單鍵外側強制鎖定



Outside forced lock function



出門之前，您可觸碰外側的強制鎖定鍵啟用此功能，如此一來，從室內側開門便會觸發警報。此功能可有效警示安全隱患，並提升居家安全層級。

雙重驗證解鎖



Dual verification



在雙重驗證模式下，您可使用任兩因素（指紋、密碼和門卡）組合作為解鎖方案，確保居家的雙重安全。

安全把手開關



Enable safe handle function



您可在出門前啟用安全把手功能。門上鎖後，室內側的把手將鎖定，以確保沒人可推壓室內側把手來開門。此功能可有效防止從室內側解鎖，從而消除安全隱患，並提高防盜成效。

C 級鎖芯



Super B grade lock cylinder



鎖芯是控制開鎖的關鍵元件，可比作門鎖的心臟。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，在防範技巧性開鎖上展現高效能。

多重警報功能



Multiple alarming function



飛利浦 9200 系列配有全方位的警報功能，不僅提高居家防盜層級，也能即時保障闔家平安，此外還可提醒您門鎖狀態，使用起來更方便。

規格

設計和外觀

- 色彩：香檳金
- 握把：推拉式把手
- 表面處理：電鍍質感
- 指紋感應器：半導體
- 緊急逃生設計：室內側快開樞眼
- 人體工學設計：推拉式把手設計

出入解決方案

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 卡片 / 鑰匙牌：是
- 機械鑰匙：是
- 藍牙：是

門鎖資料容量

- 卡片 / 鑰匙牌：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 一次性 PIN 碼：1

電力規格

- 電源供應：4 顆 AA 電池
- 電池類型：鹼性電池
- 使用時間：10 個月*
- 最大電池容量：8 顆電池
- 緊急電源供應：5V 備用電力
- 工作電壓：4.5-6V

輕鬆操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外側強制鎖定提示，系統鎖定提示
- 語音指引：人聲指引

智慧鎖定功能

- 樞眼：全自動樞眼
- 鎖定功能：電子鎖死，系統鎖定
- 安全功能：雙重驗證，偽 PIN 碼，外側強制鎖定功能，安全把手功能
- 警報功能：防撬警報，外側強制鎖定警報

模式

- 操作模式：自動模式，手動模式
- 系統設定模式：雙重驗證模式，正常模式

安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他*
- 開門方向：向左向內開，向左向外開，向右向內開，向右向外開
- 門板類型：防盜門，銅門，木門
- 多重鎖定點：無

配件

- 附屬電池：4 顆 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙：2 把鑰匙
- 智慧鑰匙牌：2 張卡
- 安裝配件：是
- 樞眼：是
- 安裝板：是
- 鑽孔模板：是
- 憑證：是
- 清潔墊：是
- 使用手冊：是
- 保證卡：是



發行日期 2024-04-27

版本：3.0.1

EAN: 69 71318 50068 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 依實際狀況而定，可能會更少。
* 如需其他門板資訊，請聯絡我們的客戶服務專員或授權經銷商。