



Philips 7000 series
ล็อคแบบผลัก-ดึง

การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอ
าคาร
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

DDL702SLAFBW

แตะเพื่อปลดล็อค

ใช้งานง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยให้คุณตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่
การปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร การล็อคอัตโนมัติ ฯลฯ จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ชิปอัจฉริยะที่ได้รับการอัปเดตช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน

- การผสมผสานการตรวจสอบจะมอบความปลอดภัยสองเท่า
- แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ชีวิตอัจฉริยะล็อคด้วยความเป็นเลิศ

- เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย
- ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ

PHILIPS

ล็อคแบบผลัก-ดึง
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ, ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร,
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

DDL702SLAFBW/97

รายละเอียดเฉพาะ

โมดูล Wi-Fi ในตัว



โมดูล Wi-Fi ในตัวช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้โดยไม่ต้องใช้เกตเวย์ คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าใช้งานระบบล็อคอัจฉริยะและข้อมูลรหัส PIN ผ่านแอปพลิเคชัน Philips EasyKey ได้ทันที การจ่ายรหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียวจากระยะไกลจะช่วยประหยัดเวลามากขึ้นสำหรับผู้มาเยือนของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับการให้พวกเขาขอที่ประตูเป็นเวลานานแม้คุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม

ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร



เพียงแค่ที่เซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดบนที่จับ จะทำให้เปิดประตูได้ง่ายกว่าเดิม เมื่อมือแตะเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ล็อคจะเปิดออก

ตรวจสอบสองครั้ง



ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถเปิดประตูด้วยวิธีการตรวจสอบสองขั้นตอน (ลายนิ้วมือ, รหัส PIN และคีย์แท็ก) ซึ่งจะเพิ่มการปกป้องสองเท่าให้กับความปลอดภัยภายในบ้าน

การบังคับล็อคจากด้านนอก



ก่อนออกจากบ้าน คุณสามารถสัมผัสปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ในโหมดนี้ การเปิดประตูจากด้านในจะส่งสัญญาณเตือน คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัปเดตระดับความปลอดภัยภายในบ้าน

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*

* 10 เดือน: นี่เป็นข้อมูลการทดสอบภายในระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
* กลุ่มอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่ให้นี้เหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่แจ้งไว้สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนา
โปรดติดต่อศูนย์และผู้บริโภคสามารถติดต่อ Philips ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับมอบหมาย
* ปุ่มกดดิจิทัลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง
โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง



วันที่ออก 2024-08-23

เวอร์ชัน: 5.5.1

EAN: 69 71318 50275 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com