

Philips WelcomeEye
Touch
Interphone vidéo

Moniteur ultra-plat

Excellente qualité d'image
Écran tactile 7"
Contrôle d'accès par RFID
intégrée



DES9700VDP

Interphone vidéo esthétique et intuitif

Avec interface tactile complète

Découvrez l'interphone vidéo Philips WelcomeEye Touch et ses images d'excellente qualité. Avec son style minimaliste très design, la gamme d'interphones vidéo Philips offre une expérience unique.

Surveillez votre domicile, où que vous soyez

- Utilisation de jour comme de nuit grâce aux LED blanches

Facile à utiliser

- Badge RFID pour ouvrir votre portail
- Intercommunication entre les moniteurs d'une même famille
- Contrôlez l'accès à votre maison avec la fonction de surveillance
- Le système WelcomeEye s'adapte à vos besoins.
- Moniteur Signature LED ultra-fin et haut de gamme

Une image d'une qualité incroyable

- Interface tactile ergonomique
- Moniteur à écran 100 % tactile et design élégant

Résistant et durable

- Enregistrez les passages de vos visiteurs
- Panneau d'interphone résistant aux intempéries

PHILIPS

Caractéristiques

Sonnerie

- Nombre de sonneries: 6
- Niveau sonore: 85 dB

Connexion électrique

- Alimentation électrique modulaire: Tableau électrique

Caractéristiques électriques

- Caractéristiques électriques: 24 V CC / 550 mA / 13,2 W

Terminer

- Panneau d'interphone: Aluminium noir et aluminium
- Moniteur: Plastique noir et aluminium

Panneau d'interphone

- Vision nocturne: LED blanches (2,5 m)
- Commande de porte: 12 V, 2 A max.
- Angle de vision: H130°/V90°
- Capteur: C-MOS couleur 900TVL
- Objectif: Non réglable
- Bouton d'appel lumineux
- Plaque lumineuse pour le nom
- Installation: Montage sur une surface
- Contrôle de la gâche: 12 V, 1,1 A max.
- RFID: 125 kHz - 20 badges max.

Caractéristiques du kit

- Dimensions: 210 x 315 x 78 mm (H x L x P)

Distance maximale

- Câblé: 120 m

Température de fonctionnement

- Température: -20 °C / +50 °C

Fonctionnalités de l'écran

- Diagonale: 7" (18 cm)
- Mémoire externe: Carte Micro SD 32 Go (non fournie)
- Résolution: 800 x 480 px
- Installation: Sur un mur

Caractéristiques du produit unitaire

- Dimensions du panneau d'interphone: 168 x 82 x 38 mm (H x L x P)
- Dimensions du moniteur: 142 x 210 x 15 mm (H x L x P)

Utilisation

- Panneau d'interphone: Extérieur (IP44)
- Moniteur: Intérieur

Garantie

- Ans: 2

Câblage

- Circuit: 2 fils

Contrôle des accès

- Options: Verrou et portail

Standard et certification

- Type: CE, RoHS, REACH

Réglages

- Image: Couleur, luminosité, contraste
- Volume

Points forts

Écran tactile 7"

L'écran tactile 7" vous permet de communiquer confortablement avec vos visiteurs et d'ouvrir votre porte ou votre portail motorisé. Le WelcomeEye Touch est entièrement personnalisable (volume, sonnerie, rétroéclairage, etc.)

Enregistrement de photos et de vidéos

Gardez une trace des visiteurs qui ont sonné à votre porte grâce aux fonctions intégrées d'enregistrement de photos (mémoire interne) et d'enregistrement de vidéos (sur carte MicroSD). Ne laissez plus rien vous échapper avec l'interphone vidéo WelcomeEye Touch.

Contrôle d'accès RFID

Les badges RFID vous permettent d'ouvrir votre porte et/ou votre portail électrique, selon vos besoins. Aucun code d'entrée n'est nécessaire. L'interphone WelcomeEye Touch peut enregistrer jusqu'à 20 badges RFID.

Plateforme évolutive

Créez une plateforme complète de surveillance en ajoutant des éléments (panneau d'interphone supplémentaire, caméra, etc.)

Conversation entre les moniteurs

Communiquez facilement au sein de votre domicile grâce à la fonction Interphone des moniteurs d'interphone vidéo WelcomeEye.

Moniteur à écran tactile

Bénéficiant d'un design élégant et moderne, le moniteur est équipé d'une interface entièrement tactile.

Moniteur ultra-plat

Modernisez votre domicile avec le moniteur ultra-fin WelcomeEye Touch et sa remarquable technologie Signature LED.

Contrôlez l'accès à votre domicile

Contrôlez les allées et venues devant votre domicile grâce à la fonction de surveillance du WelcomeEye Touch.

Panneau d'interphone étanche

Le WelcomeEye Touch résiste aux intempéries. Votre système reste fiable, même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables : pluie, orage ou neige.

Vision nocturne en couleur

Profitez d'une image parfaitement nette de jour comme de nuit, grâce à l'objectif CMOS à l'angle de vue extra-large (H130°/V90°) et aux LED blanches.

