

Philips 7000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式

自动上锁功能
室内感应开门
WiFi 连接

DDL702ELAGCW



伸手即触智简生活

使用 Wi-Fi 进行便捷的远程访问

通过 Wi-Fi 联网，飞利浦 DDL702E-5HW 可远程查看门锁记录，无惧空间约束。
此外还具有室内感应开门、关门自动上锁等功能，让生活安心便捷。

安全守护，智在随芯

- 安全防护始终在线
- 即时提醒安全隐患

智能生活，“锁”以出色

- 一步即可接入网络
- 室内感应开门

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

产品亮点

WiFi 连接

内置 Wi-Fi 模块, 无需网关, 也能轻松接入网络, 开启智慧生活。通过飞利浦智能锁 APP 可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程授权发送密钥, 亲友来访, 而您不在家也无需担心让他们在门口等待。

室内感应开门

把手上设有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

双重验证功能

在双重验证模式下, 您可以从指纹、密码和卡片验证方式中任选两种作为组合解锁解决方案, 为家居安全提供双重保障。

布防功能

外出时, 长按布防键, 开启布防功能。布防模式下, 门锁由内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50394 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。