



Philips 9000 series  
全自動智能門鎖

### 輕觸喚醒系統

推拉式直觀操作  
自動鎖定功能  
室內紅外線感應開鎖

DDL192NLAGCB

## 只需一個步驟，即可開關門鎖

全自動功能，全智能生活

背板內置全新升級紅外感應器，讓您享受優雅的開鎖方式。一鍵式開鎖、關門後會自動上鎖，加上可利用藍牙連接透過應用程式開鎖，讓美好生活盡在指尖。

#### 升級智能晶片，提升家居安全

- 驗證組合提供雙重保障
- 技術開鎖需時超過 270 分鐘
- 更關心兒童及寵物的安全

#### 簡單生活，並不僅止於此

- 當偵測到手部時，門就會打開
- 一步完成開鎖及開門

#### 智能生活，「鎖定」卓越

- 告別只用鑰匙的時代
- 一步快速開鎖

# PHILIPS

## 全自動智能門鎖

輕觸喚醒系統 推拉式直觀操作，自動鎖定功能，室內紅外線感應開鎖

# 產品特點

### 多種開鎖方式



支援指紋、PIN 碼、門卡、藍牙和機械按鍵等開鎖方式，以滿足不同用戶的需求，全家人都適用。

### 直觀式指紋識別



指紋感應器整合在推拉式把手中，當您握住把手時，手指就會自然放在感應器上。成功驗證指紋後，只需直接推動把手就能解開門鎖，為您帶來便捷的開門體驗。

### 室內紅外線感應開鎖



室內把手設有一個觸控式感應器和一個紅外線感應器，當手部觸摸到觸控式感應器，

同時紅外線感應器偵測到障礙物，就能隨即輕鬆開鎖。

### 全自動鎖體



Philips 9200 系列智能門鎖採用全自動鎖體，讓您無需額外動作就能推開門鎖。驗證成功後，鎖體會自動收回。如果門鎖沒有關妥，系統會發出提示，以提示門鎖狀態。

### 雙重驗證



在雙重驗證模式，您可以使用任意兩種驗證方式（指紋、PIN 碼、門卡）開門，為家居安全提供雙重保障。

### C 級鎖芯



鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，防技術開鎖時間超過 270 分鐘，加強安全保障。

### 功能按鈕



[ 打開 ]：在一秒內按下按鈕兩次即可開門，同時能有效防止兒童及寵物意外開鎖。  
[ 關閉 ]：按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內單栓鎖。您可使用主 PIN 碼或機械鑰匙停用室內單栓鎖。同時按下 [ 打開 ] 及 [ 關閉 ] 按鈕，即可啟用或停用感應式開鎖功能。

## 全自動智能門鎖

輕觸喚醒系統 推拉式直觀操作，自動鎖定功能，室內紅外線感應開鎖

DDL192NLAGCB/97

# 規格

### 設計與外觀

- 顏色：紅銅
- 手柄：推拉式把手

### 門鎖容量

- 門卡：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最高 20
- 一次性 PIN 碼：1

### 電源詳細說明

- 電源：4 枚 AA 電池
- 電池類別：鹼性電池

- 使用時間：8 個月\*
- 最大電池容量：8 枚電池

### 簡易操作

- 語音指南：人聲指南

### 安裝

- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列\*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開
- 門類型：防盜門，銅門，木門



出版日期 2023-11-29

版本：2.0.1

EAN: 69 71318 50244 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 個月：電池使用時間或會少於 8 個月，需要視乎用戶實際開鎖頻率而定。

\* 其他門厚度範圍：如果門的厚度不在上述範圍，請聯繫當地代理商或客戶服務中心。