



Philips 6000 series
执手式智能门锁

窄边锁身设计

Wi-Fi 联网实时在线
通过 IP65 认证
C 级锁芯

DDL608LKKBW

43 毫米 * 极简机身

适用于窄框门

享受 DDL608-5HW 带来的轻松且安全的门锁体验！43 毫米极简锁体设计非常适合安装在狭窄的房门上，例如铝合金门、断桥门、滑动门、推拉门、框架门等。

安全守护，智在随芯

- App 即时推送报警信息
- 时刻警惕，保护居家安全

精工铸造，匠心品质

- 适配多种窄框门型
- 防尘防水

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握门外情况
- 告别单一钥匙时代

PHILIPS

产品亮点

窄边锁身设计



DDL608-5HW 采用 43mm 窄边锁身设计, 可安装于厚度为 35-120mm* 的门上, 如铝合金门、断桥门、平移门、推拉门、带框门等, 适用于多种场景。

通过 IP65 认证



DDL608-5HW 已通过 IP65 防尘防水测试, 可有效防止灰尘和低压水溅入门锁, 有助于保持稳定的产品性能并延长产品寿命。

Wi-Fi 实时连接



DDL608-5HW 支持 Wi-Fi 联网, 绑定涂鸦智能 App 后可查看门锁信息和开门记录, 不受距离限制, 还能远程生成 5 分钟有效的单次密码或在自定义设置的有效时间内可多次使用的限时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

多种解锁模式



支持指纹、PIN 码、卡片、钥匙多种解锁方式, 满足不同用户需求, 适用于全家人。

胁迫密钥解锁



当遇到异常情况时, 使用提前设置好的胁迫密钥 (包括指纹、密码、卡片) 开锁, 锁端会实时将胁迫报警信息推送至用户以及被授权分享设备用户的手机 App, 手机 App 将同步弹窗提醒, 给予安全预警, 以利于减少家庭安全隐患。

多重报警功能



DDL608-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量等多重报警功能, 不仅时刻守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 暗夜黑
- 把手: 执手式把手

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电源: 4 节 AAA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 35-60 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门

* 43 毫米: 数据源自实际测量尺寸, 误差应小于 ± 2 毫米。
* 35-120 毫米: 标准配件适用于厚度为 35-60 毫米的门。对于厚度为 60-120 毫米的门, 可提供定制配件。具体请咨询官方商店经销商或客户服务人员。
* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。
* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。
* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。



发行日期 2024-10-25

版本: 2.2.2

EAN: 69 71318 50434 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com