



飛利浦
智慧乾衣架

遇阻即停
風乾與加熱烘乾
消毒和去除塵?
應用程式控制



SDR702XBSW

獨立式乾衣區域

照顧家人的健康，尤其是嬰兒的健康

SDR702 擁有大型乾衣空間，以及媽媽與嬰兒的衣物專用區域，並且支援消毒、去除塵?、風乾，以及確保乾衣體驗的烘乾。

貼心設計，乾衣更輕鬆

- 適合不同大小的陽台
- 照顧家人的健康，尤其是嬰兒的健康
- 可一次晾乾更多衣物

智慧操作，便利生活

- 按一下就能讓衣架上升
- 按住以停止，輕推可抬起
- 享受遙控器帶來的智慧生活

額外清潔用心，守護家人健康

- 只要一個步驟，就能更有效地清潔衣物
- 讓衣物快速乾燥
- 在各種天候條件下都能有效讓衣物乾燥

PHILIPS

智慧乾衣架

遇阻即停 風乾與加熱烘乾, 消毒和去除塵?, 應用程式控制

規格

色彩配置

• 太空灰色: 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

• 2,400x578x200 公釐: 是

產品淨重

• 16.4 公斤: 是

掉落距離

• 0-1100 公釐: 是

最大承載

• 35 公斤: 是

電源供應

- 輸入電壓: 110-130 V
- 產品的額定功率: 712 W
- 加熱烘乾的額定功率: 350 W*2
- 風乾的額定功率: 12 W*2
- LED 燈的額定功率: 12 W
- UVC 燈的額定功率: 7 W*2
- 除塵? 機的額定功率: 5 瓦

SDR702XBSW/96

焦點

35 公斤負載承重能力

SDR702 有 36 個吊孔和 35 公斤的負重能力, 可一次晾乾更多衣物。如果衣物超過 35 公斤, 馬達會自動停止, 且衣架會發出警示, 確保您的使用安全。

可調式桿架

配備 1.6+0.8 公尺長的可調式桿架, 2 根供衣物使用, 2 根可用於床單, 您可將桿架延伸以晾乾更多的衣物, 要節省陽光空間時, 可將其縮回。兩端的橫桿可放置鞋子、枕頭、玩具以及其他需要保持攤平晾乾的物品。SDR702 搭配 42 個吊孔, 能滿足各種晾乾需求。

風乾

兩個對流風扇能以強勁風量有效去除衣物上的濕氣, 讓衣物比以往更快乾。SDR702 具備兩種風乾模式「標準」和「強效」, 這種乾燥程序會在 2 小時和 4 小時後自動停止。享受有效且讓人安心的乾衣體驗。

應用程式控制

將乾衣架與應用程式綁定後, 您就可以使用遙控器完成以下指示: 衣架上升、衣架下降、照明、消毒和去除塵? 等。此應用程式也支援記錄檢閱, 讓您即使不在家中也能控制乾衣情況。

消毒和去除塵?

SDR702 具備 2 個 UVC 燈, 可有效消毒衣物。消毒開始後, 乾衣架會自動上升至頂端, 然後開始以紫外線燈清除有害細菌。另外還有 2 台除塵? 機, 可有效去除衣物上的塵?。

遇阻即停

輕輕按住下降的衣架即可停止。把衣服掛起後, 雙手稍微往上推, 衣架就會自動往上升, 讓衣服變得更容易乾燥。不必翻面和尋找遙控器, 就能輕鬆晾乾衣物。

遙控器

只要按一下遙控器, 就能監控衣物乾燥狀況。DC 馬達讓乾衣架可以安靜而快速地升降。衣架上下移動僅需 20 秒。無需過多的等候時間, 您可以享受生活中最美好的時刻。

獨立式乾衣區域

專為媽媽和嬰兒提供的 4 根桿架可吊掛或夾上衣物, 既方便又實用。衣夾就在消毒燈下, 能更有效地清潔嬰兒衣物和貼身衣物, 更為您和孩子的健康提供額外保護。

智能溫控烘乾

可控制溫度的加熱器可持續排出 40-50 °C 的暖風, 在衣架內側區域創造出乾燥的空間。即使在梅雨季期間, 衣物也能快速乾燥。SDR702 具備兩種加熱烘乾模式「標準」與「強效」, 會在 2 小時 4 小時後自動停止衣物烘乾。讓衣物快速乾燥的同時, 還能節省能源, 並避免因為長時間加熱而造成衣物老化。



發行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 77486
EAN: 69 73746 14082 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** UVC 燈的消毒率經標準化實驗室條件 (衛福部 2020 年 - 2.1.5.4 版) 測試, 最高可達 99.99%。實際消毒率可能會因實際使用環境而異。