

Philips 9000 series 全自動智能門鎖

輕觸喚醒系統

推拉式直觀操作 自動鎖定功能 室內紅外線感應開鎖

DDL192NLAFBB

只需一個步驟,即可開關門鎖

全自動功能,全智能生活

室內面板配備全新升級紅外感應器,讓您享受優雅的開鎖方式。一鍵式開鎖、關門後會自動上鎖,加上可利用藍牙連接透過應用程式開鎖,讓美好生活盡在指尖。

升級智能晶片,提升家居安全

- 驗證組合提供雙重保障
- 更關心兒童及寵物的安全

簡單生活,並不僅止於此

- 偵測到手即自動開門
- 一步解鎖開門

智能生活,「鎖定」卓越

- 告別只用鑰匙的時代
- 一步快速開鎖



DDL192NLAFBB/97

產品特點

多種開鎖方式



支援指紋、密碼、門卡、藍牙和機械按鍵等開鎖 方式,以滿足不同用戶的需求,全家人都適用。

直觀式指紋識別



指紋感應器整合在推拉式手柄中,當您握住手柄 時,手指就會自然放在感應器上。成功驗證指紋 後,只需直接推動手柄就能解開門鎖,為您帶來 便捷的開門體驗。

室內紅外線感應開鎖



室內手柄設有一個觸控式感應器和一個紅外線感應器,當手部觸摸到觸控式感應器,同時紅外線 感應器偵測到障礙物,就能隨即輕鬆開鎖。

全自動鎖體



Philips 9200 系列智能門鎖採用全自動鎖體,讓您 無需額外動作就能推開解鎖。驗證成功後,鎖體 會自動收回。如果門鎖沒有關妥,系統會發出提 示,以提示門鎖狀態。

雙重驗證



在雙重驗證模式,您可以使用任意兩種驗證方式 (指紋、密碼、門卡)開門,為家居安全提供雙 重保障。

多功能按鈕



[OPEN]:在一秒內按下按鈕兩次即可開門,同 時能有效防止兒童及寵物誤觸開鎖。[CLOSE]: 按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內反 鎖。您可使用管理密碼或機械鑰匙停用室內反 鎖。同時按下 [OPEN] 及 [CLOSE] 按鈕,即可啟 用或停用感應開鎖功能。

設計與外觀

• 顔色: 曜石黑 • 手柄: 推拉式把手

門鎖容量

- ・門卡:最多100
- 主 PIN 碼 : 1
- 使用者 PIN 碼: 最高 20
- 一次性 PIN 碼 : 1

電源詳細說明

- 電源: 4 枚 AA 電池 • 電池類別: 鹼性電池 • 使用時間: 8 個月*
- 最大電池容量: 8 枚電池

簡易操作

· 語音指南: 人聲指南

- **安裝** 門厚度: 38 60 毫米, 60 90 毫米, 90 120 毫 米,其他系列*
- 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
- 門類型: 防盜門,銅門,木門



出版日期 2024-10-12

版本: 4.4.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

- *8個月:電池壽命可能少於8個月,具體取決於使用者實際的 解鎖頻率。 * 其他範圍:如果門的厚度不在上述範圍,請聯繫當地代理商或
- 客戶服務中心。

EAN: 69 71318 50241 5

www.philips.com