



Philips WelcomeEye
Power
Zgodność z urządzeniami z
serii WelcomeEye

Łatwy montaż

Montaż naścienny
Wbudowany w panel elektryczny

DES1000DPS

Połączenie estetyki z praktycznością

dzięki WelcomeEye Power

Dołącz ten transformator modułowy Philips do okablowania elektrycznego, aby uzyskać lepszy obraz z wideofonu WelcomeEye. Przekształca on napięcie 230 V na 24 V.

Zgodność z WelcomeEye — WelcomeEye Power

- Zgodność ze wszystkimi wideofonami Philips

Łatwy montaż — WelcomeEye Power

- w panelu elektrycznym

Bardziej atrakcyjny — WelcomeEye Power

- Brak widocznych przewodów

PHILIPS

Dane techniczne

Parametry elektryczne

- Połączenie elektryczne: 2 x 2 odsłonięte przewody
- Podstawowe: 100/240 V AC 50/60 Hz 0,8
- Drugorzędne: 24 V DC, 1000 mA

Zakończenie

- Zakończenie: Białe tworzywo sztuczne

Parametry zestawu

- Wymiary: 115 (wys.) x 70 (szer.) x 67 (głęb.) mm
- Waga: 0,36 kg

Charakterystyka pojedynczego

produktu

- Rozmiary: 90 (wys.) x 60 (szer.) x 55 (głęb.) mm
- Waga: 0,15 kg

Gwarancja

- Lata: 2

Standardowe, certyfikat

- Typ: CE, RoHS, REACH

obsługa

- Dzwonek do drzwi: Do użytku domowego

Zalety

Atrakcyjna instalacja

Wyposaż swoją instalację w transformator modułowy WelcomeEye Power, aby uzyskać lepszy obraz na wideofonie WelcomeEye.

Specjalne rozwiązanie WelcomeEye

Transformator modułowy firmy Philips możesz podłączyć do wszystkich wideotelefonów z serii WelcomeEye: Touch - Connect - Comfort - Compact

Bardzo łatwa instalacja

Podłącz wideofon WelcomeEye Power do panelu elektrycznego lub zamontuj go na ścianie. W przypadku wideofonu firmy Philips napięcie 230 V zostanie przekonwertowane na napięcie 24 V.

